SONY

レンズ交換式 デジタルカメラ

αハンドブック

目次

撮りたい写真から探す

メニューから探す

索引

















ハンドブックの便利な使いかた

表紙や本文中の右側にあるボタンをクリックすると、該当ページに移動します。 見たい機能を探したいときに便利です。



本文中に記載されたページ数の部分をクリックしても、各ページに移動します。

本文中のマーク/記載内容について



目次

で使用の前に

ハンドブックの便利な使いかた	2
撮りたい写真から探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
画面表示一覧	15

基本操作

本機の操作方法	18
メニューから探す	22
撮影する	27
再生する	29
削除する	31

コントロールホイールの機能を使う

DISP(画面表示切換)	49
☑ (露出補正)	52
᠔/ ᠍ (ドライブモード)	53
■ (一覧表示)	60

トリプルダイヤルコントロールの機能を 使う

トリプルダイヤルコントロールで設定する。	32
露出設定セット	34
フォーカスセット	35
ホワイトバランスセット	37
Dレンジセット	39
クリエイティブスタイルセット	41
ピクチャーエフェクトセット	43
カスタムセット	46

AF/MFボタン	/ AELボタン	の機能を使う
----------	----------	--------

AEL(AEロック)······	47
AF/MF (AF/MFコントロール)	48

メニュー機能を使う

撮影モード	
カメラ	23
画像サイズ	23
明るさ・色あい	24
再生	24
セットアップ	25

他機とつなぐ

テレビで見る	176
パソコンを使う	179
ソフトウェアを使う	181
本機とパソコンを接続する	184
動画のディスクを作成する	186
静止画をプリントする	191

困ったときは

故障かな?と思ったら	192
警告表示	200

目次

から探す 撮りたい写真

探すメニューから

索引

その他

海外で使うときは	-203
メモリーカードについて	204
InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリーに	
ついて	-206
バッテリーチャージャーについて	208
マウントアダプターについて	-209
AVCHD規格について	-211
本体のお手入れについて	212

索引

| 索引 |
 | 2 | 21 | 3 | ò |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|---|---|
| 索引 |
 | : | 21 | 3 | 3 |

か撮

らり

撮りたい写真から探す

「こんな写真が撮りたいのだけど、どうやって撮影してよいかわからない」 そんな疑問を持ったら、これらの写真例からお気に入りの写真を探して、クリックし てみましょう。

人物を撮る(7ページ) マクロで撮る(8ページ) 風景を撮る(9ページ) 夜景/夕景を撮る(10ページ) 動きの速いものを撮る(11ページ)

写真をクリックすると、そのような写真を撮るためにおすすめな機能のページに飛び ます。カメラに表示される撮影アドバイスとともに、参考にしてください。 ()の数字は、参照ページです。





笑顔の瞬間を撮る(86)



人物を撮る



背景をぼかして、 人物を際立たせて撮る(63)



笑顔の瞬間を撮る(86)



夜景を背景に人物を撮る(63)



集合写真を撮る(56、57)



肌をなめらかに美しく撮る(88)



明るさを変えて同じ場面を撮る(58)



ろうそくの灯りで撮る(65)



動いている人物を撮る(98)



逆光で撮る(75)

マクロで撮る



背景をぼかす(63)



花をきれいに撮る(63)



手動でピントを合わせる(78)



室内で手ブレを抑える(98)



室内で色合いを合わせる(99)



フラッシュ発光量を減らして撮る(103)



きれいに見える明るさで撮る(52)



おいしそうに撮る(52)



青空を鮮やかに撮る(52)



緑を鮮やかに撮る(108)



水の流れを撮る(72)



紅葉を鮮やかに撮る(108)



パノラマで超広角写真を撮る(66)



明暗差の大きい風景を撮る(104)



室外と室内の明暗を撮る(104)



水平を保って撮る(127)

手持ちできれいに撮る(63)



打ち上げ花火を撮る(71)



明るさを変えて同じ場面を撮る(58)



夕焼けの赤を美しく撮る(63)



光が流れて行くように撮る(75)



手ブレを抑える(56)

動きの速いものを撮る



動きを追いかけながら撮る(81)



動くものを待ち構えて撮る(78)





躍動感を表現する(72)




ベストな瞬間を捉える(55)

各部の名前









- ()の数字は、参照ページです。
- 1 フラッシュ
- ② AF補助光/セルフタイマーランプ/ スマイルシャッターランプ
- **3**シャッターボタン(27)
- 4ナビゲーションボタン(20)
- [5] ON/OFF (電源)スイッチ
- 6 リモコン受光部(59)
- 7 レンズ取りはずしボタン
- 8オートロックアクセサリーシュー
- **9** ← イメージセンサー位置表示(78)
- 10マイク*
- 11 レンズ
- 12マウント
- 13 イメージセンサー**
- 14 レンズ信号接点**
- 15 ▶ (再生)ボタン(29)
- **16 ≴**(フラッシュポップアップ)ボタン (75)
- **17** 視度調整ダイヤル
- 18 コントロールダイヤルL (20)
- 19 コントロールダイヤルR(20)
- **20** MOVIE (動画)ボタン(27)
- **21** AF/MFボタン / AELボタン(47、48) **27** AF/MF/AFI 切換レバー (47、48)
- 23コントロールホイール(18)
- **24**ソフトキー C (19)
- 25 ソフトキー B (19)
- 26 ソフトキー A (19)
- * 動画撮影時はふさがないでください。
- ** 直接手で触れないでください。

から






- 1 アイセンサー
- 2ファインダー
- 3アイピースカップ
 - 出荷時は本機に装着されていません。
- 4 HDMI端子(176)
- **5**←(USB)端子(184)
- [6] MIC (マイク)端子
 - 外部マイクを接続すると自動的に 内蔵マイクから外部マイクに切り 替わります。プラグインパワー対 応の外部マイクを使うと、マイクの 電源は本機から供給されます。

- 7明るさセンサー
- 8液晶モニター

液晶モニターを見やすい角度に調整 して、自由なポジションで撮影できま す。




- ⑨バッテリー/メモリーカードカバー
- 10 ショルダーストラップ取り付け部
- 11三脚ネジ穴
 - 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが5.5 mm未満の三脚を使ってください。ネジの長さが5.5 mm以上の三脚ではしっかり固定できず、本機を傷つけることがあります。
- 12スピーカー
- 13アクセスランプ
- 14バッテリー挿入口
- 15メモリーカード挿入口
- 16 接続プレートカバー

ACアダプター AC-PW20 (別売)を使うときに使います。バッテリー挿入口に接続プレートを入れ、図のように接続プレートカバーからコードを出します。



カバーを閉じるときは、コードを挟まないように気をつけてください。

E18-55mm F3.5-5.6 OSS (NEX-7Kに付属)




- 1 フード指標
- 2フォーカスリング
- 3 ズームリング
- 4 焦点距離目盛
- 5 焦点距離指標
- 6 レンズ信号接点*
- 7マウント標点
- * 直接手で触れないでください。


画面表示一覧

画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールホイールのDISP(画面表示切換)で、液晶モニターの表示を切り換えられます(49ページ)。


撮影スタンバイ時



動画撮影時



再生時



1

1	
表示	意味
I♠(♣)☐ 鬥☐PASM □☐□□□□□A □S□M	撮影モード
⊕ > > 0 ≥ .	シーンセレクション
A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	おまかせシーン認識マー ク
3:2 16:9	静止画の縦横比
24M 20M 12M 10M 6M 5.1M 3D WIDE STD 16:9	静止画の画像サイズ
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質
100	静止画撮影可能枚数
60i FX 60i FH 60p PS 24p FX 24p FH 1080 VGA	動画の記録設定
ੑੑੑੑੑਜ਼ ਜ਼	メモリーカード/アップ ロード
123分	動画の録画可能時間
100%	バッテリー容量
4.	フラッシュ充電表示
K on	AF補助光
VIEW	ライブビュー表示
₽ _{OFF}	動画音声記録

表示	意味
(♠ ⁰) (♠ ⁰) (♠ (♠ ⁰) (♠ ⁰) (♠	手ブレ補正/手ブレ警告
P* EV	コントロールダイヤルL コントロールダイヤルR
[I]	温度上昇警告
FULL ERROR	管理ファイルフル警告/管 理ファイルエラー警告
* 0	ダイヤル/ホイールロック
□ □ □ MP4 □ AVCHD	ビューモード
101-0012	再生フォルダー -ファイ ル番号
О-1	プロテクト
DPOF	プリント予約

2

表示	意味
MENU●	ソフトキー(MENU/撮影
MODE	モード/削除/拡大)
亩⊕	

3

表示	意味
AUTO SLOW REAR S®	フラッシュモード/赤目軽 減
□□□□○10 ○2 ○ 03 ○ 055 □ 03ev 0.7ev	ドライブモード
DMF AF-S AF-C MF	フォーカスモード
∰ ±0.0	調光補正
₩0.	測光モード
[][](•)·	フォーカスエリアモード
□ ON □ OFF	被写体追尾
[●] [●] [●] FOFF ■LL ON	顔検出
St St MID St LO	美肌効果

表示	意味
AWB ※ ♠ ♣ 小 洪-1 洪0 洪+1 洪+2 ৠ ▶ 7500K A7 G7	ホワイトバランス
OFF AUTO AUTO	DRO/オートHDR
Ntrl Clear Deep Light Port. Land. Sunset Night Autm B/W	クリエイティブスタイル
(Pop (Rito Part) (Fin (Rit) (Pop (Seft) (Fin) (Rito (Fin) (Rito) (Fin) (Rito) (Fin) (Fin) (Fin) (Rito) (Fin) (Fin	ピクチャーエフェクト
	スマイル検出感度インジ ケーター

4

4	
表示	意味
• (ii) (ii)	フォーカス状況
1/125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
™ ±0.0	メータードマニュアル
⊉ ±0.0	露出補正
-5::4::3::2::1::0::1::2::3::4::5+	
ISO400	ISO感度
*	AEロック
♦ 17.1/00 4/250 1/4000 ≥ ₈ .	シャッタースピードイン
	ジケーター
de F1.4 2.8 5.6 11 22 de	絞りインジケーター
録画 0:12	動画の記録時間(分:秒)
2011-1-1	画像の記録日時
9:30AM	
12/12	画像番号/ビューモード内 画像枚数
HDR I	オートHDR処理結果



本機の操作方法


コントロールホイール、ソフトキー、コントロールダイヤルなどを使って、多くの機能を使いこなすことができます。




コントロールホイール

コントロールホイールには、撮影時にはDISP(画面表示切換)と図(露出補正)、**②/** □ (ドライブモード)の機能が、再生時にはDISP(画面表示切換)と図(一覧表示)の機能が割り当てられています。


コントロールホイールの右キーには機能を割り当てることができます(147ページ)。



また、画面表示に従ってコントロールホイールを回したり、上下左右を押したりする と、項目を選ぶことができます。 選んだ項目は、中央を押すと決定されます。



曲線矢印は、コントロールホイールを回 すことを示しています。



画面上に選択項目が出ている場合は、コントロールホイールを回したり、上下左右を押したりして項目を移動できます。 中央を押して決定します。

ソフトキー


ソフトキーは目的によって役割が変わります。

何の機能が割り当てられているかは、それぞれ画面に表示されます。

画面右上に表示される機能を使うときはAのボタンを、画面右下に表示される機能を使うときはBのボタンを押します。中央の機能を使うときは、コントロールホイールの中央を押します(Cボタン)。

BとCのボタンには機能を割り当てることができます(147ページ)。

本書では、画面に表示されているアイコンまたは機能名称でこのソフトキーを表現しています。




この場合、AはMENU(メニュー)ボタンになり、Bは □*x(被写体追尾解除)ボタン になります。CはMODE(撮 影モード)ボタンになります。

から探すし


コントロールダイヤル

コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールを使って、ピント合わせや露出補正などの撮影に関する調整や設定を項目ごとに同一画面で行えます(トリプルダイヤルコントロール)。

例えば、プログラムオートでは、コントロールダイヤルLでプログラムシフトを、コントロールダイヤルRで露出補正を、コントロールホイールでISOを設定できます。詳しくは32~46ページをご覧ください。



ナビゲーションボタンを押すたびに、下記のように機能が切り替わります。詳しくは32ページをご覧ください。



ご注意


- おまかせオート、シーンセレクション時はトリプルダイヤルコントロール操作はできません。
- モードによっては、コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールそれぞれに機能が割り当てられていない場合があります。

メニューから探す

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する設定を変更したり、いろいろな機能を実行したりできます。



- 1 MENUを選ぶ。
- 2 コントロールホイールの上下左右で項目を選び、中央を押す。
- 3 画面の指示に従って項目を選び、コントロールホイールの中央を押して決定する。



各メニュー項目をクリックすると、該当ページに移動します。

撮影モード

露出モードやパノラマ、シーンセレクションなど、カメラの撮影モードを変えます。

路山て一トやハノフマ、シ	一ノセレンションはこ、カメラの撮影モートを変えます。
おまかせオート	カメラがシーンを自動判別して、オート撮影する。
シーンセレクション	撮りたい被写体や環境に適したモードで撮影する。
人物ブレ軽減	暗めの室内や望遠撮影時でもブレを抑えて撮影する。
スイングパノラマ	パノラマサイズで撮影する。
3Dスイングパノラマ	3D対応テレビで再生する3Dパノラマ画像を撮影する。
マニュアル露出	絞りとシャッタースピードを調節して撮影する。
シャッタースピード優先	シャッタースピードを調整し、動くものの表現を変えて撮影する。
絞り優先	ピントの合う範囲や、背景のぼかし具合を変えて撮影する。
プログラムオート	露出(シャッタースピードと絞り)以外はお好みの設定ができるオート撮影。

カメラ

連続撮影、セルフタイマー、フラッシュ発光などの撮影設定を行います。

ドライブモード	連写、セルフタイマー、ブラケットなどを設定する。
フラッシュモード	発光方式を選ぶ。
フォーカス切換	ピント合わせの方法を、自動か手動か選ぶ。
オートフォーカスエリア	ピント合わせの位置を選ぶ。
オートフォーカスモード	ピント合わせの方法を選ぶ。
被写体追尾	被写体を追尾してピントを合わせ続ける機能を設定する。
プレシジョンデジタルズーム	デジタルズームの設定をする。
顔検出	人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を合わせるための設定をす
	 వం
個人顔登録	優先してピントを合わせる人物の登録や編集を行う。
スマイルシャッター	笑顔をとらえるたびに、自動的に撮影する。
美肌効果	顔検出時、被写体の肌をなめらかに撮影する。
背面モニター表示(DISP)	液晶モニターの撮影画面に表示する情報を切り換える。
ファインダー表示(DISP)	ファインダーの撮影画面に表示する情報を切り換える。
DISPボタン(背面モニ ター)	DISPボタンを押して液晶モニターに表示される情報の種別を設定する。
	ا من د

画像サイズ

画像サイズや横縦比などを設定します。

静止画	
画像サイズ	画像サイズを設定する。
横縦比	横縦の比率を選ぶ。
画質	圧縮率を選ぶ。
3Dパノラマ	
画像サイズ	3Dパノラマ撮影時の画像サイズを設定する。
パノラマ撮影方向	3Dパノラマ撮影時、カメラを動かす方向を選ぶ。
パノラマ	
画像サイズ	パノラマ撮影時の画像サイズを設定する。
パノラマ撮影方向	パノラマ撮影時、カメラを動かす方向を選ぶ。
動画	
記録方式	AVCHD 60i/60pかMP4かを選ぶ。
記録設定	動画の画像サイズとフレームレート、画質を選ぶ。

明るさ・色あい

測光などの明るさに関する設定や、ホワイトバランスなど色合いに関する設定を行います。

露出補正	画像全体の明るさを補正する。
ISO感度	明るさに対する感度を設定する。
ホワイトバランス	光源に合わせて画像の色合いを調整する。
測光モード	明るさを測る方法を選ぶ。
調光補正	フラッシュ発光量を調整する。
DRO/オートHDR	明るさやコントラストを自動補正する。
ピクチャーエフェクト	好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。
クリエイティブスタイル	画像の仕上がり具合を選ぶ。

再生

再生機能の設定をします。

132120000000000000000000000000000000000	
削除	画像を削除する。
スライドショー	画像を自動再生する。
ビューモード	再生する画像のグルーピング方法を設定する。
一覧表示	一覧表示する枚数を選ぶ。
回転	画像を回転する。
プロテクト	画像の保護、解除の設定をする。
3D鑑賞	3D対応テレビと接続して3D画像を再生する。
④ 拡大	画像を拡大する。
音量設定	動画の音量を設定する。
プリント指定	プリントする画像の指定や設定を行う。
画面表示切換(DISP)	再生画面に表示する情報を切り換える。

セットアップ

撮影の詳細な設定や、カメラ全体に関する設定を行います。

撮影設定	
AEL	AELボタンの操作方法を設定する。
AF/MFコントロール	AF/MFボタンの操作方法を設定する。
ダイヤル/ホイールロック	コントロールダイヤルやコントロールホイールをロックするかど うかを設定する。
AF補助光	暗い場所でピントを合わせるための補助光を設定する。
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを防ぐために、プリ発光する。
FINDER/LCD切換設定	ファインダーと液晶モニターの表示切り換え方法を設定する。
ライブビュー表示	画面表示に露出補正などの設定値を反映するかどうかを設定する。
オートレビュー	撮影直後、撮った画像を表示する時間を設定する。
グリッドライン	構図合わせのための補助線(グリッドライン)を表示する。
ピーキングレベル	ピントが合っている部分の輪郭を指定した色で表示する。
ピーキング色	輪郭を強調するピーキング表示の色を設定する。
MFアシスト	手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。
MFアシスト時間	[MFアシスト]機能で拡大表示する時間を設定する。
色空間	再現できる色の範囲を変更する。
手ブレ補正	手ブレ補正の設定をする。
レンズなし時のレリーズ	レンズが装着されていない状態でシャッターが切れるかどうか設 定する。
アイスタートAF	ファインダーをのぞくと同時にオートフォーカスするかどうかを 設定する。
電子先幕シャッター	電子先幕シャッター機能を使用するかどうかを設定する。
長秒時ノイズリダクション	長時間露光時のノイズ軽減処理を設定する。
高感度ノイズリダクション	高感度撮影時のノイズ軽減処理を設定する。
レンズ補正(周辺光量)	画面周辺が暗くなるのを補正する。
レンズ補正(倍率色収差)	画面周辺部の色のずれを軽減する。
レンズ補正(歪曲収差)	画面の歪みを補正する。
動画音声記録	動画撮影時の音声を設定する。
風音低減	動画撮影時の風音を低減する。
AF微調整	マウントアダプター LA-EA2 (別売)装着時、オートフォーカスでのピント位置を微調整する。
本体設定	
メニュー呼び出し先	メニューの呼び出し先を変更する。
ファンクションセット設定	トリプルダイヤルコントロールで呼び出す機能を設定する。
カスタムキー設定	ソフトキーやコントロールホイールの右キー、AF/MFボタンなど に機能を設定する。

操作音	操作時の音を設定する。
日時設定	日時を設定する。
エリア設定	本機を使うエリアを選ぶ。
ヘルプガイド表示	ヘルプガイドを表示/非表示する。
パワーセーブ	省電力モードになる時間を設定する。
モニター明るさ	液晶モニターの明るさを調節する。
ファインダー明るさ	ファインダーの明るさを調節する。
画面色	液晶モニターの色を選ぶ。
ワイド画像	ワイド画像の表示方法を設定する。
縦記録画像の再生	縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶ。
HDMI解像度	HDMI対応テレビ接続時の解像度を設定する。
HDMI機器制御	ブラビアリンク対応テレビから本機を操作するための設定をする。
USB接続	USB接続の方法を設定する。
クリーニングモード	イメージセンサーをクリーニングする。
バージョン表示	本機およびレンズ/マウントアダプターのバージョンを表示する。
デモモード	動画再生のデモンストレーションを設定する。
設定値リセット	お買い上げ時の設定に戻す。
メモリーカードツール	
フォーマット	メモリーカードを初期化する。
ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。
フォルダー形式	フォルダー名の付けかたを設定する。
撮影フォルダー選択	画像を保存するフォルダーを選ぶ。
フォルダー新規作成	新しいフォルダーを作成する。
管理ファイル修復	画像を管理するファイルに異常が発生したときに修復する。
メモリーカード残量表示	動画の撮影可能時間および静止画の撮影可能枚数を表示する。
Eye-Fiセットアップ*	
アップロード設定	Eye-Fiカードを利用した本機のアップロード機能を設定する。

^{*} Eye-Fiカード(別売)挿入時のみ表示されます。

索引

撮影する

[おまかせオート] モードでは、本機が適切だと判断した値で設定され、被写体や環境 を選ばずに、手軽に撮影できます。

- 1 MFNU→ 「撮影モード」 → 「おまかせオート]を選ぶ。
- 2 液晶モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。
 - 本機が自動的に撮影状況を判断して撮影する「おまかせシーン認識」機能が働く。
- 3 静止画の場合は、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 深く押し込んで撮影する。
 - 動画の場合は、MOVIE (動画)ボタンを押して撮影を始める。 もう一度MOVIEボタンを押すと、撮影は終わる。

ご注意

動画の1回の連続撮影可能時間は最長約29分です。また、MP4時は最大2GBです。環境温度や 本機の使用状況により撮影可能時間が短くなる場合があります。

贷おまかせシーン認識について



おまかせシーン認識とは、本機が自動的に撮影状況 を認識して、撮影する機能です。

シーン認識マークと

【マクロ】、よい(人物)、((スポットライト)、(低照度)、((赤ちゃん)を認識 し、認識した場合は画面に各マークとガイドが表示されます。

資静止画のピントがうまく合わないときは

io

自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 が点滅します。 構図やフォーカス設定などを変えてく ださい。

<u>_</u>

フォーカス表示

フォーカス表示	状況	
●点灯	ピントが合って固定されている。	
() 点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。	
() 点灯	ピント合わせの途中。	
●点滅	ピントが合っていない。	

- 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。
 - 被写体が遠くて暗い
 - 被写体と背景のコントラストが弱い
 - ガラス越しの被写体
 - 高速で移動する被写体
 - 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
 - 点滅する被写体
 - 逆光になっている被写体

再生する

撮影した画像を再生します。

- 1 ▶ (再生)ボタンを押す。
- 2 コントロールホイールで画像を選ぶ。
- 3 パノラマ画像または動画の場合は、コントロールホイールの中央を押して再生する。

動画再生中にできること	コントロールホイール操作	
一時停止/再生	中央を押す	
早送り	右を押す、または右に回す	
早戻し	左を押す、または左に回す	
正方向スロー再生	一時停止中に右に回す	
逆方向スロー再生*	一時停止中に左に回す	
音量	下→上/下を押す	

^{*} 動画はコマ送りになります。

ご注意

• 他機で撮影されたパノラマ画像は、正しく再生されない場合があります。

資希望のフォルダーを表示する




一覧表示にして(60ページ)、画面左側のバーを選び、コントロールホイールの上下を押して、希望のフォルダーを選びます。コントロールホイールの中央を押すと、ビューモードを切り換えることができます。

拡大再生

静止画再生中に、画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使います。メニューからも拡大再生できます(116ページ)。

- 1 拡大したい画像を表示して、⊕(拡大)を選ぶ。
- 2 コントロールホイールを回して、拡大倍率を調整する。
- 3 コントロールホイールの上下左右で表示する 場所を移動する。
- 4 拡大をやめるには、メを選ぶ。



ご注意

- 動画は拡大再生ができません。
- パノラマ再生中は、一時停止させた後に①(拡大)で拡大再生をします。

议拡大倍率範囲

拡大倍率は、画像サイズによって異なります。


画像サイズ	拡大倍率範囲	
L	約1.0~16.7倍	
М	約1.0~11.8倍	
S	約1.0~8.3倍	

削除する

再生中の画像を削除します。

- 1 削除したい画像を表示して前(削除)を選ぶ。
- 2 OKを選ぶ。

削除をやめるには★を選ぶ。



ご注意

- プロテクトされている画像は削除できません。
- 一度削除された画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。

ϔ複数の画像を削除するときは

MENU \rightarrow [再生] \rightarrow [削除]から、画像を選んで削除したり、まとめて削除したりすることができます。

か撮

トリプルダイヤルコントロールで設 定する

トリプルダイヤルコントロールとは、撮影に関する調整や設定を項目ごとに同一画面で行える機能です。

これらの機能はメニューからも設定できますが、トリブルダイヤルコントロールでは 同じ画面で相互に設定できるので便利です。

設定項目を変える

- 1 撮影モードをP、A、S、Mのいずれかにする。
- 2 ナビゲーションボタンを押して、設定したい セットを選ぶ。

押すたびに[露出設定セット]から以下の順で切り替わる。


[7x-カスセット] → $[\pi 74-175-175]$ → [DUンジセット] → [DUンジセット] → [BHB) [BHB) → [BHB)

選べるセットは、 $MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [ファンクションセット設定]の[ファンクションセット1$

~4]で変更でき、以下の項目から選べます。

ただし、露出設定セットは固定のため変更できませ

ん。





ご注意

- おまかせオート、シーンセレクション時はトリプルダイヤルコントロール操作はできません。
- モードによっては、コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールそれぞれに機能が割り当てられていない場合があります。

ナビゲーションボタンを長押しすると、コントロールダイヤルL/Rとコントロールホイールにロックがかかります。

もう一度長押しするとロックが解除します。


MENU→ [セットアップ] → [ダイヤル/ホイールロック]で、ロックがかからないようにしたり、コントロールホイールだけがロックするようにしたりできます。

露出設定セット

同一画面でシャッタースピードや絞りなど、露出に関する設定を変更できます。

1 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。

撮影モードによって割り当てられる機能が異なる。



撮影モード	コントロールダイヤルL	コントロールダイヤルR	コントロール ホイール
M(マニュアル露出)	シャッタースピード	絞り	ISO
S (シャッタースピード 優先)	シャッタースピード	露出補正	ISO
A(絞り優先)	絞り	露出補正	ISO
P (プログラムオート)	プログラムシフト	露出補正	ISO

• [人物ブレ軽減] [スイングパノラマ] [3Dスイングパノラマ] でもコントロールダイヤルRで露出補正を設定できます。


から探す

フォーカスセット

ピント合わせに関する設定を行います。

- 1 ナビゲーションボタンを押して、[フォーカスセット]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。

オートフォーカス/DMFのとき




コン	コントロールダイヤルL					
✓	[○] (マルチ)	25個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを自動的に決定する。 静止画撮影で半押ししたときに、ピントが合ったエリアに緑色の枠が表示される。 ・顔検出が働いている場合は、顔を優先したフォーカスエリアになる。	AF測距枠			
	① (中央重点)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。	AF測距枠			
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フォーカスエリアを移動させ、小さな被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。 ソフトキー Bで位置を中央に戻すことができる。	AF測距枠			

ご注意

- [マルチ]以外の設定にすると、[顔検出]機能は使えません。
- [スマイルシャッター]のときは、[マルチ]に固定されます。
- 動画撮影時は[マルチ]でピント合わせを行います。ただし、[マウントレンズ使用時は、撮影中にシャッターボタンを半押しすると、撮影前に設定したフォーカスエリアでピントを合わせます。
- AF補助光を使用するときは、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカスエリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

マニュアルフォーカスのとき

マニュアルフォーカス時の拡大表示を設定できます。



ソフトキーB、またはソフトキーCで拡大倍率を変更する。

から探すし

ホワイトバランスセット

撮影場所の光の状況に合わせて、色合いを調整します。

画像の色合いが思ったとおりにならないときや、意図して色合いを変化させて雰囲気を表現したいときに使います。

- 1 ナビゲーションボタンを押して、[ホワイトバランスセット]を選ぶ。 2 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。

コン	IントロールダイヤルL		
<	AWB(オートホワイ トバランス)	本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。	
	※(太陽光)		
	▲(日陰)		
	♣(曇天)		
	△.(電球)	被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色合いになる(プリセットホワイトバランス)。	
	禜-1(蛍光灯:温白色)		
	祟₀(蛍光灯:白色)		
	漴+1(蛍光灯:昼白色)		
	兴+2(蛍光灯:昼光色)		
	撃(フラッシュ)		
	©(色温度・カラー フィルター)	光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用のCC(色補正フィルター)と同様の効果が得られる(カラーフィルター)。ソフトキーBを押した後、コントロールダイヤルLで色温度を選ぶ。	
	⊾ (カスタム)	基準になる白色をカスタムセットで取得し、使用する。	

- B-A、G-Mの調整値は、各項目ごとに調整でき、電源を切ったり他のモードに変えたりしても保持されます。
- [色温度]時にB-A、G-Mを微調整した場合、色温度を変更しても微調整値は保持されます。

カスタムホワイトバランス

- 1 コントロールダイヤルLで[カスタム]を選ぶ。
- 2 ソフトキー Bで[┗型set(カスタムセット)]を選ぶ。
- 3 白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラ を構え、シャッターボタンを深く押し込む。

取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)が表示され、登録される。


- シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバ ランスが登録されます。登録した値で撮影するときも、フラッシュを発光させて撮影してくださ
- 「カスタムWB設定エラー」というメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表し ます(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。値は登 録され、撮影情報画面の┗┛表示が黄色になります。撮影はできますが、設定し直すことをおす すめします。

から探す

Dレンジセット

明るさとコントラストを自動補正します。露出補正も同時に行えます。

- 1 ナビゲーションボタンを押して、[Dレンジセット]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。



画像のヒストグラム情報とは異なります。

コン	ソトロールダイヤルL	
AUTO、Lv1 ~ Lv5 (D レンジオプティマイ ザー)		撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1 (弱) ~ 5 (強)で最適化レベルを選ぶ。AUTO時は自動調整。
	AUTO、1.0EV ~ 6.0EV(オートHDR)	被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。1.0EV (弱) ~ 6.0EV (強)で最適化レベルを選ぶ。AUTO時は自動調整。
コン	コントロールホイール	
	。 (切)	DRO/オートHDR機能を使わない。
<	♥ DRD (Dレンジオプ 被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、看 ティマイザー) さと階調の画像にする。(DRO: Dynamic Range Optin	
	皿副(オートHDR)	露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分とオーバー画像の暗い部分を合成して階調豊かな画像にする。 適正露出画像と合成された画像の2枚が記録される。(HDR: High Dynamic Range)

から探すし


- Dレンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に、補正効果を強めるときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。
- オートHDR使用時は、以下の点にご注意ください。
 - 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。
 - [RAW] [RAW+JPEG] 時は、設定できません。
 - 1度の撮影で3回シャッターが切られるため、動きや点滅発光などがない被写体を撮影してください。また、途中で構図を変えないでください。
 - 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては、思い通りの効果を得られないことがあります。
 - フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。
 - コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好なHDR画像が 撮影できていない場合あります。 カメラが検出できた場合は、再生画像に □□□ ■ を表示して お知らせします。 必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

から探す

クリエイティブスタイルセット

お好みの画像仕上がりを選べます。

- 1 ナビゲーションボタンを押して、[クリエイティブスタイルセット]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。



コン	ントロールダイヤルL	
<	Std. (スタンダード)	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
	vivid (ビビッド)	彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。
	「Ntri」(ニュートラル)	彩度を低くし、シャープネスの強調も抑える。 意図的に地味に表現したい場合や、カメラとしての画作りを控えめにしているので、後加工の素材としても適している。
	Clear (クリア)	ハイライトの抜けが良く、透明感のあるモード。
	Deep (ディープ)	深みのある色再現で、銀塩のポジ(リバーサル)フィルムのような仕上がり。
	Light (ライト)	明るく、軽い発色で、爽快感、躍動感の表現に適している。
	Port. (ポートレート)	肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。
	[Land. †(風景)	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハ リのある風景に再現する。遠くの風景もよりくっきりする。
	Sunset (夕景)	夕焼けの赤さを美しく表現する。
	Night (夜景)	夜景撮影に適した設定。
	Autm (紅葉)	紅葉の赤、黄をより鮮やかにする。
	B/₩ (白黒)	白黒のモノトーンで表現する。
	Sepia (セピア)	セピア色のモノトーンに仕上がる。

コントロールホイール	
(□ (コントラスト)	+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。
❸ (彩度)	+側にするほど色が鮮やかになる。-側に設定すれば控えめで落ち着いた色に再現される。
①(シャープネス)	解像感を調整できる。 +側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、 -側に設定すれば柔らかな表現になる。


- [白黒] [セピア] を選択しているときは、彩度の調整はできません。
- [ピクチャーエフェクト]が[切]以外のときは、[クリエイティブスタイル]は[スタンダード]に固定され、[クリエイティブスタイルセット]は呼び出せません。

から探す

ピクチャーエフェクトセット

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影できます。

- 1 MENU→[セットアップ]→[ファンクションセット設定]→[ピクチャーエフェクトセット]を選ぶ。
- 2 ナビゲーションボタンを押して、[ピクチャーエフェクトセット]を選ぶ。
- 3 コントロールダイヤルL/Rで設定する。



コン	/トロールダイヤルL		
<	必 off(切)	ピクチャーエフェクトを使わない。	
	⑩(トイカメラ)	周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな 仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで色調を設定す る。	
	(ポップカラー)	色合いを強調してポップで生き生きとし た仕上がりになる。	
	®(ポスタリゼーション)	原色のみまたは白黒で再現されるメリハ リのきいた抽象的な仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで再現する色を設 定する。	
	(ルトロフォト)	古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。	

働(ソフトハイキー)	明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを 持ったような仕上がりになる。	
☞(パートカラー)	1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。 コントロールダイヤルRで残す1色を設定する。	
(郷)(ハイコントラスト モノクロ)	明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。	
	柔らかな光につつまれたような雰囲気の 仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで効果の強さを設 定する。	
⑩(絵画調HDR)	絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がりになる。3回シャッターが切れる。コントロールダイヤルRで効果の強さを設定する。	
(別ッチトーンモノクロ)	階調が豊かでディテールも再現されたモノクロに仕上がる。3回シャッターが切れる。	
◉(ミニチュア)	ミニチュア模型を撮影したように鮮やかでボケの大きな仕上がりになる。 コントロールダイヤルRでピントを合わせる部分を選ぶ。その部分以外が大きくぼける。	

ご注意


- [RAW] [RAW+JPEG]のとき、[ピクチャーエフェクトセット] は呼び出せません。
- プレシジョンデジタルズーム使用時は[トイカメラ]と[ミニチュア]の効果は得られません。
- [パートカラー]のとき、被写体や撮影条件によっては設定した色が残らないことがあります。
- 以下のときは撮影後に画像処理を行うため、撮影画面で効果を確認できません。撮影後、処理が 終わるまで次の撮影はできません。また、動画には適用されません。
 - [ソフトフォーカス]
 - [絵画調HDR]
 - 「リッチトーン干ノクロ】
 - [ミニチュア]
- [絵画調HDR] [リッチトーンモノクロ]のときは、1度の撮影で3回シャッターが切られるため、 以下に注意してください。
 - 動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する
 - 構図が変わらないように撮影する

またコントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好な結果が得られていない場合があります。 カメラが検出できた場合は、再生画像に (2) 国 を表示してお知らせします。 必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

カスタムセット

「カスタムヤット]を選ぶと、コントロールダイヤルI/R、コントロールホイールそれぞ れに希望の機能を割り当てることができます。

- 1 MFNU→ 「セットアップ] → 「ファンクションセット設定]を選ぶ。
- 2 [カスタムセット]を[ファンクションセット1 ~ 4]のいずれかに登録す る。
- 3 [カスタムセット1~3]で割り当てる機能を設定する(146ページ)。
- 4 ナビゲーションボタンを押して、「カスタムセット」を選ぶ。
- 5 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールで設定する。



「カスタムセット3]に「クリエイティブスタイル]または[ホワイトバランス]を割り当 てた場合は、ソフトキー Bで微調整できる。


ご注意

割り当てられた機能が使用できない状態のときは、
 か表示されます。

AEL(AEロック)

逆光や窓際などでの撮影で、背景と被写体に大きな明暗差がある場合は、被写体が適正な明るさになる箇所で測光し、露出を固定して撮影します。 被写体の明るさを抑えたいときは被写体よりも明るい箇所で測光し、被写体をより明るくしたいときは被写体よりも暗い箇所で測光し、画面全体の露出を固定します。

1 AF/MF/AFI 切換レバーを「AFI I側にする。




- 2 露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。
- **3 AELボタンを押して、露出を固定する**。 画面右下に**米**(AEロック)が点灯する。
- 4 AELボタンを押したまま、撮影したい被写体にピントを合わせて撮影する。

MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [AEL]で、次にボタンを押すまでAEロックが解除されない設定にすることもできる。

AF/MF(AF/MFコントロール)

一時的にオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り換えることができます。 [オートフォーカス]または[DMF]のときは[マニュアルフォーカス]になり、 [マニュアルフォーカス]のときは[オートフォーカス]になります。

1 AF/MF/AFI 切換レバーを「AF/MFI側にする。



2 AF/MFボタンを押して切り換える。

お買い上げ時の設定では、ボタンを押している間だけ切り替わる。 MENU→ [セットアップ] → [AF/MFコントロール]で、次にボタンを押すまで切り替わったままに設定にすることもできる。

♡AF/MFボタンの機能を変える

AF/MFボタンの機能を、[フォーカスセット]または[MFアシスト]に変えることができます。

MENU→セットアップ→ [カスタムキー設定] → [AF/MFボタンの機能] → 好みの設定を選びます。

DISP(画面表示切換)

コントロールホイール使用時:

1 コントロールホイールのDISP (画面表示切換)を繰り返し押す。

メニュー使用時:

- 1 撮影時は、MENU→ [カメラ] → [背面モニター表示(DISP)] / [ファインダー表示(DISP)]を選ぶ。
 - 再生時は、MENU→ [再生] → [画面表示切換(DISP)]を選ぶ。
- 2希望のモードを選ぶ。

撮影時

背面	ラファイス (DISP)		
	グラフィック表示	基本的な撮影情報を表示する。 撮影モードが[スイングパノラマ] [3Dスイングパノラマ] 以外のときは、シャッタースピードと絞りをグラフィカルに表示する。	P
∀	全情報表示	撮影情報を表示する。	P
	文字サイズ(大)表示	大きな文字で主要な項目のみを表示する。	P 1100 FINE 222100%
	情報表示なし	撮影情報を表示しない。	(v) 1175 FAS Seno.
	ライブビュー優先	主要な撮影情報項目だけを右側にまとめ 表示する。ソフトキーのアイコンは表示 されない。	P P 1/125 P3-50 P3
	水準器	カメラの前後左右の傾きを指標で示す。 水平、平均状態のときは、表示が緑色になる。	

	ヒストグラム	画像の明暗をグラフ(ヒストグラム)で表示する。	
	ファインダー撮影用	撮影画面に情報のみを表示する。 ファインダーを使用して撮影するときに 使う。	P
ファ	ィインダー表示(DISP)		
<	基本情報表示	撮影画面に基本情報を表示する。	P 110 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
	水準器	カメラの前後左右の傾きを指標で示す。 水平、平均状態のときは、表示が緑色になる。	
	ヒストグラム	画像の明暗をグラフ(ヒストグラム)で表示する。	

♡選択できる画面表示を設定する

撮影時に液晶モニターの画面表示で選択できるモードを[DISPボタン(背面モニター)]で設定することができます(89ページ)。

再生時

<	情報表示あり	撮影情報を表示する。	1925 FAS 150100 2015/01 #39AM
	ヒストグラム	撮影情報に加え、画像の明暗をグラフ (ヒストグラム)で表示する。	P 1/125 F3.5 inc 100 [2-13, 51-43 1 50- [2-11-1] 9:30AM 12/12
	情報表示なし	撮影情報を表示しない。	

ご注意

- 以下のときは、ヒストグラム表示できません。
 - 動画撮影/再生
 - パノラマ撮影/再生
 - スライドショー

ÿヒストグラムとは?

ヒストグラムは明るさを示すグラフです。表示が右寄りなら明るめの画像、左寄りなら暗めの画像です。



R(赤) 輝度



G (緑) B (青)

• 再生時、画面に白とび、黒つぶれの箇所がある場合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅します(白とび黒つぶれ警告)。

か撮

露出補正

- -5.0FVから+5.0FVの範囲で、1/3FV単位で露出を調節できます。
- 1 コントロールホイールの 図(露出補正) →希望の数値を選ぶ。または、MENU→ [明るさ・色あい] → [露出補正] →希望の数値を 選ぶ。

ご注意

- 以下のときは、「露出補正」は設定できません。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - 「マニュアル露出〕
- 動画撮影時は-20FVから+20FVの範囲で調整できます。
- 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、充分な効果が得られないことがあります。
- 露出は-5.0EVから+5.0EVの範囲で調節できますが、撮影時に画面で確認できる数値は-2.0EV から+2.0EVまでです。その範囲外に設定した場合は、撮影時の画面では明るさは変わりませんが、記録した画像には反映されます。

♡露出設定セットで露出補正を変える

[シャッタースピード優先] [絞り優先] [プログラムオート] [人物ブレ軽減] [スイングパノラマ] [3Dスイングパノラマ] のときは、コントロールダイヤルRで露出補正値を変更できます。

画面を変えることなく変更できるので便利です。

ドライブモード

連写やセルフタイマーなど、いろいろな撮影方法を設定できます。

1 コントロールホイールの \odot / □ (ドライブモード) →希望のモードを選ぶ。 または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] →希望のモードを 選ぶ。

⊘	□(1枚撮影)	1枚撮影する。通常の撮影方法。	
	□(連続撮影)	シャッターボタンを押している間、連続撮影する(54ページ)。	
	②」(速度優先連続撮シャッターボタンを押している間、高速で連続撮影する(554 影) ジャッターボタンを押している間、高速で連続撮影する(554		
	◊(セルフタイマー)	10秒後または2秒後にセルフタイマーで撮影する(56ページ)。	
	ŮC(セルフタイマー (連続))	10秒後にセルフタイマーで連続撮影する(57ページ)。	
	BRI C(連続ブラケット)	シャッターボタンを押し続けることで、明るさを段階的にずらして 3枚の画像を撮影する(58ページ)。	
	ਹੈ(リモコン)	ワイヤレスリモートコマンダー RMT-DSLR1 (別売)を使って撮影する(59ページ)。	

- 以下のときは、設定を変更できません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「オートHDR1
 - [ピクチャエフェクト]の[ソフトフォーカス] [絵画調HDR] [リッチトーンモノクロ] [ミニチュア]

連続撮影

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

1 コントロールホイールの 🜣 / 및 (ドライブモード) → [連続撮影]を選ぶ。 または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] → [連続撮影]を選 ßï.

- 以下のときは、「連続撮影]機能は使えません。
 - [スポーツ]以外の[シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - 「スイングパノラマ】
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - 「オートHDR1

速度優先連続撮影

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 [連続撮影]より高速で連写します(毎秒最高約10枚)。

1 コントロールホイールの ⊙/ □(ドライブモード) → [速度優先連続撮影] を選ぶ。

または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] → [速度優先連続撮影]を選ぶ。

- ・以下のときは、[速度優先連続撮影] 機能は使えません。
 - [スポーツ]以外の[シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - [オートHDR]
- ピントと明るさは1枚目で固定されます。

から探え

セルフタイマー

1 コントロールホイールの ③/ □(ドライブモード) → [セルフタイマー] を選ぶ。

または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] → [セルフタイマー] を選ぶ。

2 Option→希望のモードを選ぶ。

解除するには、 必/ 및 (ドライブモード)を押して[1枚撮影]を選ぶ。

≪	Ů10(セルフタイマー: 10秒)	セルフタイマーを10秒後に設定する。 シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランブが点滅して電子音が鳴り、撮影が開始される。 解除するには、コントロールホイールの 少/ (ドライブモード)を押す。
	め ₂(セルフタイマー: 2秒)	セルフタイマーを2秒後に設定する。シャッターボタンを押したときのブレが軽減できる。

- 以下のときは、[セルフタイマー] 機能は使えません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「スマイルシャッター】
 - 「オートHDR1

セルフタイマー(連続)

10秒後に指定した枚数だけ連続撮影します。設定した枚数の中からお気に入りの1枚を選べます。

1 コントロールホイールの 心/ □(ドライブモード) → [セルフタイマー(連続)] を選ぶ。

または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] → [セルフタイマー (連続)]を選ぶ。

2 Option→希望のモードを選ぶ。

解除するには、**め/**□(ドライブモード)を押して[1枚撮影]を選ぶ。

ı	⊘	ಲc₃(セルフタイマー	10秒後に、設定した枚数だけ連写する。
		(連続):10秒後3枚)	シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子
Ì		ல்cs(セルフタイマー	音が鳴り、撮影が開始される。
		(連続): 10秒後5枚)	解除するには、コントロールホイールの 🖒 / 🖳 (ドライブモード)
ı			を押す。

- 以下のときは、[セルフタイマー (連続)]機能は使えません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
 - [オートHDR]

連続ブラケット

露出を自動的に標準→暗い→明るいの順でずらして撮影します。 撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けて撮影します。 撮影した後に、イメージにあった明るさの画像を選ぶことができます。



1 コントロールホイールの 心/ □(ドライブモード) → [連続ブラケット] を選ぶ。

または、MENU→ [カメラ] → [ドライブモード] → [連続ブラケット] を選ぶ。

2 Option→希望のモードを選ぶ。

解除するには、**ジ/**♀(ドライブモード)を押して[1枚撮影]を選ぶ。

<	쮒c(連続ブラケット: 0.3EV)	設定した段数で、ブラケット撮影する。
	ត្រូ <mark>c</mark> (連続ブラケット: 0.7EV)	a文化 U/L FX 奴 し、ノ ノソ ツ 下取形 9 る)。

- 以下のときは、[連続ブラケット]機能は使えません。
 - [おまかせオート]

 - [シーンセレクション]
 - 「人物ブレ軽減〕 - 「スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「スマイルシャッター】
 - [オートHDR]
- オートレビューには最後の1枚が表示されます。
- [マニュアル露出]のときは、シャッタースピードを変えて露出値をずらします。
- 露出値を補正しているときは、補正された露出値を基準に露出をずらします。

から探すし

リモコン

ワイヤレスリモートコマンダー RMT-DSLR1 (別売)のSHUTTERボタン、2SECボタン(2秒後にシャッターを切る)を使って撮影します。リモコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 1 コントロールホイールの \odot / □ (ドライブモード) \to [リモコン]を選ぶ。 または、MENU \to [カメラ] \to [ドライブモード] \to [リモコン]を選ぶ。
- 2 ピントを合わせ、リモコン発光部を本機のリモコン受光部に向けて撮影する。

- ・以下のときは、[リモコン]機能は使えません。
 - 動画撮影
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [オートHDR]
- レンズやフードがリモコン受光部をさえぎり、受光を妨げることがあります。 受光部をさえぎらない位置から操作してください。

一覧表示

同時に複数の画像を表示します。

- 1 ▶ (再生)ボタンを押して、再生モードにする。
- 2 コントロールホイールの■(一覧表示)を押す。

6枚表示になる。

MENU→ 「再生] → 「一覧表示]で、12枚表示にすることもできる。

3 1枚再生に戻すには、再生したい画像を選び、コントロールホイールの中央を押す。



画面左側のバーを選び、コントロールホイールの上下を押して、希望のフォルダーを選びます。 コントロールホイールの中央を押すと、ビューモードを切り換えることができます。

おまかせオート

本機が自動的に撮影状況を判別して、オート撮影します。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [おまかせオート] を選ぶ。
- 2 被写体にカメラを向ける。

シーンを認識すると、シーン認識マークとガイドが 表示される。

景&人物)、隔(逆光)、■(逆光&人物)、■(人物)、▲ (風景)、★(マクロ)、((スポットライト)、(低照 度)、 (赤ちゃん)



シーン認識マークと ガイド

- フラッシュは「自動発光」または「発光禁止」になります。
- シーンを認識しなくても撮影できます。
- [顔検出]機能が[切]のとき、[人物][逆光&人物][夜景&人物][赤ちゃん]は認識されません。

資静止画のピントがうまく合わないときは

iò

自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 が点滅します。 構図やフォーカス設定などを変えてく ださい。

<u>_</u>

フォーカス表示

フォーカス表示	状況
●点灯	ピントが合って固定されている。
() 点灯	ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わる。
() 点灯	ピント合わせの途中。
●点滅	ピントが合っていない。

- 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。
 - 被写体が遠くて暗い
 - 被写体と背景のコントラストが弱い
 - ガラス越しの被写体
 - 高速で移動する被写体
 - 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体
 - 点滅する被写体
 - 逆光になっている被写体

シーンセレクション

撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます。

1 MENU→ [撮影モード] → [シーンセレクション] →希望のモードを 選ぶ。

(ポートレート)	背景をぼかして、人物を際立たせる。 肌を やわらかに再現する。	
▲(風景)	風景を手前から奥までくっきりと鮮やか な色で撮る。	
♥(マクロ)	花や料理などに近づいて撮るときに適している。	
፟፟፟፟፟፟	高速なシャッタースピードで動く物が止まったように撮れる。シャッターボタンを押し続けると連続撮影する。	
♣(夕景)	夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。	
♪(夜景ポートレート)	夜景を背景に手前の人物を撮る。	

▶(夜景)	暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。	
▶●(手持ち夜景)	三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成して被写体ブレや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。	And Property

- [夜景] [夜景ポートレート]のときは、シャッタースピードが遅くなり、画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。
- [手持ち夜景] 時は、シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像は1枚です。
- [RAW] [RAW+JPEG] 時に [手持ち夜景] にすると、画質は一時的に [ファイン] になります。
- [手持ち夜景]にしても、以下の場合はノイズを軽減する効果が弱くなります。
 - 動きの大きな被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
- [手持ち夜景] 時は、蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノイズが発生する ことがあります。
- 「マクロ」を選んでも、被写体に近づける距離は変わりません。ピントが合う最短距離はレンズの 最短撮影距離をごらんください。

人物ブレ軽減

室内での人物撮影に適しています。フラッシュを使わずに被写体ブレを軽減した撮 影ができます。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [人物ブレ軽減]を選ぶ。
- 2 シャッターボタンを押して撮影する。

連写した6枚の画像を合成して被写体ブレやノイズを軽減して記録する。

- [RAW] [RAW+JPEG] 時に[人物ブレ軽減] にすると、画質は一時的に[ファイン] になります。
- シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像は1枚です。
- 以下の場合は、ノイズを軽減する効果が弱くなります。
 - 動きの大きな被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノイズが発生することがあります。

スイングパノラマ

カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のパノラマ画像を作成します。



- 1 MENU→ [撮影モード] → [スイングパノラマ]を選ぶ。
- 2 撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、シャッターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分


3 液晶画面上の矢印方向に、ガイドの終わりまで、 カメラを動かす。



- 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。
- [画像サイズ]で[ワイド]を選んでいる場合、一定時間内にパノラマ撮影画角に満たない場合があります。その場合は、[画像サイズ]を[標準]にして撮影することをおすすめします。
- スイングパノラマ中は連続撮影になり、撮影終了までシャッター音が鳴り続けます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなくなります。
- パノラマ撮影される画角全体と、AE/AFロックしたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、AE/AFロックする場所を変えて撮影してください。
- 以下の場合はスイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動いている被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
 - 太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体
- 以下の場合はスイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合
 - ブレ過ぎた場合

♡スイングパノラマ撮影のポイント

一定の速度で小さな円を描くように動かし、液晶モニターの矢印方向と平行に動かしてください。動いている被写体よりも、止まっている被写体のほうがパノラマ撮影には適しています。



- ズームレンズの場合、W端にして撮影することをおすすめします。
- シャッターボタンを半押しして、ピントや露出、ホワイトバランスをロックしてから、シャッターボタンを深押しし、カメラを動かしてください。
- 複雑な形状や景色が画面の端にかたよっていると、合成がうまくいかないことがあります。その場合は、それらが画面の中央になるように構図を調整して撮影してください。
- 撮影方向は、コントロールダイヤルL、コントロールホイール、またはMENU→ [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向]で、画像サイズはMENU→ [画像サイズ] → 「画像サイズ]で希望の設定を選べます。

♥パノラマ画像をスクロール再生する

パノラマ画像はコントロールホイールの中央を押すと、撮影開始から撮影終了まで自動的にスクロールさせて再生できます。もう一度中央を押すと、一時停止します。



全体の中で現在表示されている部分

- パノラマ画像は付属のソフトウェア「PMB」でも再生できます。
- 他機で撮影されたパノラマ画像は、実際の撮影サイズと異なって表示されたり、正しくスクロール再生されない場合があります。

か撮

3Dスイングパノラマ

カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚の3D画像を作成します。 本機で撮影した3D画像は、3D対応テレビでのみ3D画像を再生できます。 本機の液晶モニター、3Dに対応していないテレビでは、通常の静止画と同じように 再生されます。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [3Dスイングパノラマ]を選ぶ。
- 2撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、シャッターボタンを深く押し込む。



撮影されない部分

3 液晶画面上の矢印方向に、ガイドの終わりまで カメラを動かす。



ガイド

- ・本機で撮影した3D画像を3D対応モニターでご覧になる場合、眼の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。3D画像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人差がありますので、ご自身で判断してください。不快な症状が出たときは、回復するまで3D画像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。本機に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。なお、お子様(特に6歳未満の幼児)の視覚は発達段階にあります。お子様が3D画像を鑑賞する前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。大人のかたは、お子様に上記を守らせるように監督してください。
- 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。カメラを動かすスピードの目安は、E18-55mmレンズの広角端(18mm)で、半周約6秒です。またズームを望遠にするほど、より遅く動かす必要があります。
- [画像サイズ]で[ワイド]を選んでいる場合、一定時間内にパノラマ撮影画角に満たない場合があります。その場合は、[画像サイズ]を[標準]または[16:9]にして撮影することをおすすめします。
- ズームレンズの場合、望遠側で撮影するとグレーで記録される部分が出やすくなったり、撮影が 中断されることがあります。ズームレンズは広角側で撮影することをおすすめします。
- 3Dスイングパノラマ中は連続撮影になり、撮影終了までシャッター音が鳴り続けます。
- 複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。
- 暗いシーンでは画像がブレる場合があります。
- 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色合いが一定ではなくなります。
- 3D撮影される画角全体と、シャッターボタンを半押ししてAE/AFロックしたときの画角とで、明るさや色合い、ピント位置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、AE/AFロックする場所を変えて撮影してください。

- 以下の場合は3Dスイングパノラマ撮影に適していません。
 - 動いている被写体
 - 主要被写体とカメラの距離が近すぎる
 - 空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体
 - 波や滝など、常に模様が変化する被写体
 - 太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体
- 以下の場合は3Dスイングパノラマ撮影が中断されることがあります。
 - カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合
 - ブレ過ぎた場合
- 撮影方向は左右方向のみです。

♡3D撮影のポイント



一定の速度で小さな円を描くように動かし、 以下のポイントを参考にして液晶画面の矢 印方向と平行に動かしてください。通常の スイングパノラマの半分程度のスピードで 動かすことをおすすめします。

- 動きの無い被写体を撮る。
- 被写体と背景との距離を充分にとる。
- 屋外などの明るい場所で撮る。
- シャッターボタンを半押しして、ピントや露出、ホワイトバランスをロックしてからシャッターボタンを深押しし、カメラを動かしてください。



- ズームレンズの場合は、W端にして撮影することをおすすめします。
- 撮影方向は、コントロールダイヤルL、コントロールホイール、またはMENU→ [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向]で、画像サイズはMENU→ [画像サイズ]
 - → [画像サイズ]で希望の設定を選べます。

貸3D画像のファイル名

3D画像は、JPEGファイルとMPOファイルから構成されます。 [3Dスイングパノラマ]で撮影した画像をパソコンに取り込むと、

- DSC0□□□.jpq
- DSC0□□□.mpo

という2つのファイルが、同じフォルダー内に保存されます。

パソコンでJPEGファイルとMPOファイルのどちらかを削除すると、再生できない場合があります。

か撮

マニュアル露出

絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で撮影できます。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [マニュアル露出]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルL、コントロールダイヤルR、コントロールホイール で、シャッタースピード、絞り、ISOを選ぶ。

「MMI(メータードマニュアル)で露出値を確認する。

+側: 明るく写る。 -側:暗めに写る。

0:本機が判断した適正露出。

3 ピントを合わせて撮影する。

動画撮影中もシャッタースピードや絞り値、IS○を変更できる。

- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときはな(フラッシュ ポップアップ)ボタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下 げてください。
- マニュアル露出モードでは、(♥)NB (♥)FB(手ブレ警告)は表示されません。
- マニュアル露出モードにすると、ISO感度の[ISO AUTO]設定は[100]に切り替わります。必要 に応じて、ISO感度を変更してください。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。
- Aマウントレンズ(別売)使用時は、「マニュアルフォーカス] 時のみ動画撮影中にシャッタース ピードや絞り値、ISOを変更できます。

BULB撮影

長時間露光で、動きの軌跡を撮影できます。 花火の光が尾を引くような写真を撮る場合に適しています。



- 1 MENU→ [撮影モード] → [マニュアル露出]を選ぶ。
- 2 [BULB]が出るまでコントロールダイヤルLを回す。
- 3 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
- 4 必要な時間、シャッターボタンを押し続けて撮影する。 シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。

ご注意

- シャッタースピードが遅くなり画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。
- 露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。
- 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイズリダクション)が行われます。処理中は撮影できません。
- [スマイルシャッター]または[オートHDR]を使用しているときは、シャッタースピードを [BULB] に設定できません。
- シャッタースピードを[BULB]に設定しているときに、[スマイルシャッター]や[オートHDR]を使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。

貸リモコンを使うときは

リモコンのSHUTTERボタンを押すとバルブ撮影が始まり、もう一度押すと終了します。 リモコンのSHUTTERボタンを押し続ける必要はありません。

リモコンを使うときは、コントロールホイールの \mathbf{O}/\mathbb{Q} (ドライブモード) \rightarrow [リモコン]で本機の設定を変更する必要があります。

か撮

シャッタースピード優先

シャッタースピードを調整し、動きを止めて写したり、軌跡を写したりするなど動く ものの表現を変えた撮影ができます。 動画撮影中もシャッタースピードを変更でき ます。

- 1 MFNU→ 「撮影モード] → 「シャッタースピード優先]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルLで希望の数値を選ぶ。
- 3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定される。 コントロールダイヤルRで露出補正を、コントロールホイールでISOを変更できる。

ご注意

- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときはな(フラッシュポップアップ)ボタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下げてください。
- シャッタースピード優先モードでは、(♥)\(\mathbb{\text{\|\frac{\|\text{\|\frac{\|\frac{\|\text{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\frac{\|\circ{\|\frac{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circ{\|\circicirc{\|\ci
- シャッタースピードを1秒または1秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると絞り値が点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。
- Aマウントレンズ(別売)使用時は、[マニュアルフォーカス]時のみ動画撮影中にシャッタース ピードを変更できます。

掌シャッタースピードについて



シャッタースピードを速くすると、走っている人や車、波しぶきなどの動きのあるものが止まったように見えます。



シャッタースピードを遅くすると、川の流れなどの軌跡が残り、より自然な流動感のある画像になります。

か撮

絞り優先

ピントの合う範囲や背景のぼかし具合を変えて撮影できます。動画撮影中も絞り値 を変更できます。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [絞り優先]を選ぶ。
- 2 コントロールダイヤルLで希望の数値を選ぶ。

絞り値を小さくする:被写体の前後がぼける。

絞り値を大きくする:被写体の前後までくっきりとピントが合う。

3 ピントを合わせて撮影する。

適正露出になるように、シャッタースピードが自動的に設定される。 コントロールダイヤルRで露出補正を、コントロールホイールでISOを変更できる。

ご注意

- フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときは**∮**(フラッシュポップアップ)ボタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下げてください。
- 設定後に適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、シャッタースピードが 点滅します。そのまま撮影できますが、設定し直すことをおすすめします。
- 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。
- Aマウントレンズ(別売)使用時は、[マニュアルフォーカス]時のみ動画撮影中に絞り値を変更できます。

冷絞りについて



絞り値を小さくする(絞りを開ける)と、ピントの合う範囲は前後に狭くなり、背景をぼかして、被写体をくっきりと表現できます。(被写界深度が浅くなる。)



絞り値を大きくする(絞りを絞る)と、ピントの合う範囲は前後に広がり、風景の広がりを表現できます。(被写界深度が深くなる。)

か撮

プログラムオート

露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定します。ISO感度、クリエイティ ブスタイル、Dレンジオプティマイザーなどの撮影機能を好みの設定に変更できます。

- 1 MENU→ [撮影モード] → [プログラムオート]を選ぶ。
- 2 撮影機能を希望の設定にする。

コントロールダイヤルRで露出補正を、コントロールホイールでISOを設定できる。 それ以外の項目はメニューで設定する。

3 ピントを合わせて撮影する。

ご注意

フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときはな(フラッシュポップアップ)ボタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下げてください。




フラッシュを発光しないときは、露出を固定したままシャッタースピードと絞り(F値)の組み合わせを変更できます。

コントロールダイヤルLで、シャッタースピードと 絞り(F値)の組み合わせを選んでください。

• 撮影モード表示が[P]から[P*]になります。

フラッシュモード

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体 を明るく写せ、手ブレを抑えるのにも役立ちます。 また逆光などで被写体が暗くなる場合も、フラッ シュを使って明るく写せます。



≴(フラッシュポップアップ) ボタン

- 1 MENU→ [カメラ] → [フラッシュモード] →希望のモードを選ぶ。
- 2 フラッシュを発光させたいときは、∮(フラッシュポップアップボタン)を 押して発光部を上げる。

③ (発光禁止)	フラッシュ発光部を上げていても発光しない。	
♣. (自動発光)	光量不足や逆光と判断したとき発光する。	
\$ (強制発光)	必ず発光する。	
\$.cw (スローシンクロ)	必ず発光する。スローシンクロでシャッタースピードを遅くして 撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。	
(後幕シンクロ) 露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。走っ車や歩いている人など動いている被写体を撮ると、動き然な感じに撮れる。		
*(ワイヤレス)	本機にコントローラー対応外部フラッシュ (別売)を取り付け、別のワイヤレスフラッシュ (別売)を本機から離したところに設置して撮影する。	

- お買い上げ時の設定は撮影モードによって変わります。
- 撮影モードによっては選べないフラッシュモードがあります。
- 動画撮影時はフラッシュは使えません。
- ステレオマイクロホンをオートロックアクセサリーシューに取り付けていると、フラッシュ発光 部が正常な位置まで上がりません。ステレオマイクロホンは取りはずしてください。
- レンズによってはフラッシュの光がさえぎられることがあります。この場合は別売のフラッシュを取り付けて撮影することをおすすめします。
- 別売のフラッシュ使用時は、以下の点にご注意ください。
 - HVL-F43AM使用時は、バウンス撮影時に、発光部の位置によってはカメラのボタンを操作しにくくなる場合があります。
 - HVL-F20AM使用時は、フラッシュを下げて電源オフ状態にしていると、装着するEマウントレンズによってはフラッシュとレンズが接触してレンズを操作しにくくなる場合があります。

か撮

♡フラッシュ撮影のコツ

- レンズフードを取り付けていると、レンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、 画像に影が写ることがあります。 レンズフードは取りはずして撮影してくだ さい。
- フラッシュ発光時は被写体から1m以上離れて撮影してください。
- 逆光のときは、フラッシュモードを[強制発光]にすると明るい日中でもフラッシュが発光し、顔が明るく写ります。

ワイヤレスフラッシュ

ワイヤレスコントローラー対応フラッシュ (別売)とワイヤレスフラッシュ (別売)を使うと、本機から離れた位置からフラッシュを当てることができます。 フラッシュ の位置を工夫すると被写体に陰影がつき、立体感がでます。 撮影の手順は、フラッシュ の取扱説明書をご覧ください。

- 1 コントローラー対応フラッシュをオートロックアクセサリーシューに取り付け、本機とフラッシュの電源を入れる。
- 2 MENU→ [カメラ] → [フラッシュモード] → [ワイヤレス]を選ぶ。
- 3 ワイヤレスフラッシュをカメラから離して設置する。

フラッシュの設定方法については、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 テスト発光するには、本機のAF/MF/AEL切換レバーを「AEL」側にして、AELボタンを押す。

ご注意

- 本機の内蔵フラッシュではワイヤレスフラッシュはできません。コントローラー対応フラッシュ (別売)とワイヤレスフラッシュ (別売)をご用意ください。
- 別のカメラがワイヤレス撮影しているとき、その信号光を本機のワイヤレスフラッシュが受信して発光してしまうことがあります。その場合は、フラッシュのチャンネルを変更してください。 チャンネルの変更について詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。

貸AELボタンの設定について

ワイヤレスフラッシュ使用時は、MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [AEL] \rightarrow [押 す間]に設定しておくことをおすすめします(119ページ)。

対応する複数のフラッシュと組み合わせて、ワイヤレスフラッシュの光量を制御できます。詳しくはフラッシュ(HVL-F58AM、HVL-F43AM)の取扱説明書をご覧ください。

フォーカス切換

ピント合わせを自動で行うか、手動で行うかを設定します。

1 MENU→ [カメラ] → [フォーカス切換] →希望のモードを選ぶ。

∀	AF (オートフォーカ ス)	ピント合わせを自動で行う。	
	DMF (DMF)	オートフォーカスでピントを合わせた後に、マニュアルでピントを 微調整する(ダイレクトマニュアルフォーカス)。	
	MF(マニュアル フォーカス)	ピント合わせを手動で行う。レンズのフォーカスリングを左右に 回して、被写体が最もはっきり見えるようにする。	

ご注意

• ピントの位置が確認しやすいよう、[DMF]や[マニュアルフォーカス]モードでフォーカスリングを回すと、画像が自動的に拡大されます。 MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [MFアシスト] \rightarrow [切] で拡大しないようにできます。

賞マニュアルフォーカスを使いこなす




特定の場所を通ることがわかる被写体では、あらかじめ 被写体が通る想定距離にピントを固定しておく「置きピン」が便利です。

賞撮影距離を正確に測るには

→マークがイメージセンサー*面の位置となります。本機から被写体までの距離を正確に測るには、この線の位置を参考にしてください。レンズ取り付け面からイメージセンサー面までは約18mmです。

- * イメージセンサー: デジタルカメラでフィルムの役割を果たす部分
- お使いのレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。撮りたいものに近づきすぎていないか、確認してください。



DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)

- 1 MENU→ [カメラ] → [フォーカス切換] → [DMF]を選ぶ。
- 2 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。
- 3 シャッターボタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回してピントを調整する。

ご注意

• [オートフォーカスモード]は、[シングル]に固定されます。

オートフォーカスエリア

ピント合わせの位置を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。

1 MENU→ [カメラ] → [オートフォーカスエリア] →希望のモードを 選ぶ。

<	☑ (マルチ)	25個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを自動的に決定する。 静止画撮影で半押ししたときに、ピントが合ったエリアに緑色の枠が表示される。 ・顔検出が働いている場合は、顔を優先したフォーカスエリアになる。	AF測距枠
	① (中央重点)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。	AF測距枠
	■ (フレキシブルス ポット)	コントロールホイールの上下左右を使っ てフォーカスエリアを移動させ、小さな被 写体や狭いエリアを狙ってピントを合わ せる。	AF測距枠

- 「マルチ」以外の設定にすると、「顔検出〕機能は使えません。
- 以下のときは、[マルチ]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [スマイルシャッター]
- 動画撮影時は[マルチ]でピント合わせを行います。ただし、Eマウントレンズ使用時は、撮影中にシャッターボタンを半押しすると、撮影前に設定したフォーカスエリアでピントを合わせます。
- AF補助光を使用するときは、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカス エリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

オートフォーカスモード

被写体の動きに合ったピント合わせの方法を選びます。

1 MENU→ [カメラ] → [オートフォーカスモード] →希望のモードを 選ぶ。

✓ AFS (シングル) シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、ピントは定される。動きのない被写体で使う。		シャッターボタンを半押ししてピントが合うと、ピントはそこで固定される。動きのない被写体で使う。	
	AF-C (コンティニュ アス)	イニュ シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける動いている被写体にピントを合わせるとき使う。	

- 以下のときは、[シングル]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [セルフタイマー]
 - [リモコン]
 - [スポーツ]以外の[シーンセレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- [スマイルシャッター]
- [シーンセレクション]が[スポーツ]のときは、[コンティニュアス]に固定されます。
- [コンティニュアス]では、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。

被写体追尾

被写体が動いても、自動でピントを合わせ続けます。

1 MENU→ [カメラ] → [被写体追尾] → [入] を選ぶ。

ターゲット枠が表示される。

2 ターゲット枠を追尾する被写体に合わせて、 OKを選ぶ。

追尾が開始される。

追尾を解除する場合は、□√√を選ぶ。

3 シャッターボタンを深押しして撮影する。



ターゲット枠

	回 _{ON} (入)	ピント合わせをする被写体を追尾する。 追尾が解除された状態のときは、画面右下に回が出る。回がを押す とターゲット枠が表示される。	
<	□「OFF(切)	ピント合わせをする被写体を追尾しない。	

ご注意

- 以下のときは、[被写体追尾]機能がうまく働かないことがあります。
 - 動きが速すぎる被写体
 - 小さすぎる、または大きすぎる被写体
 - 被写体と背景が同系色の場合
 - 暗いシーン
 - 明るさが変わるシーン
- [被写体追尾]を[入]にすると、ソフトキー Bのカスタム設定は無効になります。
- ・以下のときは、[被写体追尾]機能は使えません。
 - [シーンヤレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「マニュアルフォーカス]
 - [プレシジョンデジタルズーム]

賞撮りたい顔を追尾し続ける

追尾する被写体が画面から消えると被写体追尾は解除されます。ただし、[顔検出] が[入]で顔を追尾している場合は、被写体が画面から消えても、追尾していた顔が 再び画面に映った場合には追尾していた顔でピント合わせをします。

顔を追尾しているときにスマイルシャッターを実行すると、その顔だけがスマイル検出の対象になります。

から探

プレシジョンデジタルズーム

静止画の画像中央部を拡大表示して撮影できます。

- 1 MENU→ [カメラ] → [プレシジョンデジタルズーム]を選ぶ。
- 2 倍率を選ぶ。

最大10倍まで拡大できる。

3 ズームをやめるには、★を選ぶ。

- 以下のときは、設定できません。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - 「人物ブレ軽減〕
 - [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- 「スマイルシャッター】
- [画質]が[RAW]または[RAW+JPEG]
- [DRO/オートHDR]が[オートHDR]
- プレシジョンデジタルズーム中にMOVIEボタンを押すと、ズームが解除されて通常画角に戻り、 動画記録が始まります。
- ・画像処理をかけて拡大表示するため、拡大する前よりも画質は劣化します。 ズームレンズの場合はズームリングで最大まで拡大し、さらに拡大したい場合の補助としてプレシジョンデジタルズームをご使用することをおすすめします。
- プレシジョンデジタルズーム使用時は、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカスエリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

から探い

顔検出

カメラが人物の顔を判別し、人物に合わせて、ピントや露出、画像処理、フラッシュの 調整をします。 ピント合わせの優先対象の設定もできます。



顔検出枠(白色)

複数の顔を検出している場合、カメラが主要被写体を判断して優先的にピントを合わせる。

主要被写体は顔検出枠が白色になる。

シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った枠は緑色になる。

顔検出枠(灰色/赤紫色)

検出しているが、ピント合わせの対象ではない顔に表示される。[個人 顔登録]で登録されている顔は赤紫色で表示される。

1 MENU→ [カメラ] → 「顔検出] →希望のモードを選ぶ。

<	🖳(入(登録顔優先))	登録した顔に優先してピント合わせする。
	¹ □ _{0N} (入)	カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。
	[•] foff(切)	顔検出機能を使わない。

- ・以下のときは、[顔検出]機能は使えません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [マニュアルフォーカス]
 - 「プレシジョンデジタルズーム】
- [オートフォーカスエリア]が[マルチ]で、[測光モード]も[マルチ]のときのみ、[顔検出]が選べます。
- 最大8人の顔を検出できます。
- [スマイルシャッター]撮影をするときは、[顔検出]を[切]に設定しても自動的に[入(登録顔優先)]になります。

個人顔登録

あらかじめ顔情報を登録しておくと、[顔検出]が[入(登録顔優先)]のときに、登録された顔を優先して顔検出を行います。

1 MENU→ [カメラ] → [個人顔登録] →希望のモードを選ぶ。

新規登録	新しく顔を登録する。	
優先順序変更 優先する顔の順序を変更する。		
削除	登録された顔を1つ削除する。削除する顔を選び、[実行]を押す。	
全て削除	登録された顔をすべて削除する。	

新規登録

- 1 MENU→ [カメラ] → [個人顔登録] → [新規登録]を選ぶ。
- 2 登録したい顔をガイド枠内に合わせて、シャッターボタンを押して撮影 する。
- 3 確認メッセージが表示されるので、OKを選ぶ。

ご注意

- 最大8人の顔を登録できます。
- 明るい場所で、正面を向いて撮影してください。帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れると、 正しく登録できない場合があります。
- [設定値リセット]を実行しても、登録した顔は削除されません。また[削除]を行ってもカメラ内には登録した顔のデータが残っています。カメラ内からも削除したい場合は、[全て削除]を行ってください。

優先順序変更

- 1 MENU→ [カメラ] → [個人顔登録] → [優 先順序変更]を選ぶ。
- 2 優先度を変更したい顔を選ぶ。
- 3 移動先を選ぶ。

数字が小さい場所が優先度が高くなる。



スマイルシャッター

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- 1 MENU→ [カメラ] → [スマイルシャッター]→ [入]を選ぶ。
- 2 笑顔を検出する感度を設定する場合は、 Option→希望の設定を選ぶ。
- 3 笑顔を待つ。

スマイルレベルがインジケーターの◀を超えると、自動で撮影される。

スマイルシャッター中にシャッターボタンを押して も撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。

4 終了するときは、MENU→ [カメラ] → [ス マイルシャッター] → [切]を選ぶ。



■ 顔検出枠(オレンジ色 スマイル検出感度 インジケーター

(3 (入)	スマイルシャッターを使う。
\$ ∕ [€	OFF (切)	スマイルシャッターを使わない。

Optionで笑顔を検出する感度を設定できます。

	❷(大笑い)	大笑いで検出する。
Ø	(普通の笑顔)	普通の笑顔で検出する。
	❸(微笑み)	微笑み程度でも検出する。

- 以下のときは、[スマイルシャッター] 機能は使えません。
 - 「シーンセレクション]の「手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - [マニュアルフォーカス]
 - [プレシジョンデジタルズーム]
- メモリーカードがいっぱいになると自動的に終了します。
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- ドライブモードは、「1枚撮影」または「リモコン」になります。



- ① 前髪が目にかからないようにする。 帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れないように する。
- ② カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるようにする。
- 目は細めにする。
 ③口を開けてしっかり笑う。歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。
- 顔検出された顔が笑えばシャッターが切れます。
- 選んでいる顔を登録している場合は、その顔でのみ笑顔を検出します。
- 笑顔が検出されない場合はOptionで笑顔を検出する感度を設定してください。

美肌効果

顔検出時、被写体の肌をなめらかに撮影する効果を設定します。

- 1 MENU→ [カメラ] → [美肌効果] → [入]を選ぶ。
- 2 美肌効果の強さを設定する場合は、Option→希望の設定を選ぶ。

	(入)	美肌効果を使う。
<	● _{0FF} (切)	美肌効果を使わない。

Optionで美肌効果の強さを設定できます。

	€் (高)	美肌効果を強めにして撮影する。
<	參 ⁺ _{MID} (中)	美肌効果を標準にして撮影する。
	象 ⁺ ∟0 (低)	美肌効果を弱めにして撮影する。

- 以下のときは、[美肌効果]機能は使えません。
 - 動画撮影
 - [連続撮影]
 - [速度優先連続撮影]
 - [連続ブラケット撮影]
 - [セルフタイマー(連続)]
 - [シーンセレクション]の[スポーツ]
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「画質]が「RAW]
- 被写体によっては、効果が現れないことがあります。

DISPボタン(背面モニター)

撮影時に、DISP (画面表示切換)(49ページ)で選択できる画面表示モードを設定します。

- 1 MENU→ [カメラ] → [DISPボタン(背面モニター)]を選ぶ。
- 2 希望のモードを選ぶ。

√がついている項目が選択できるモードになる。

	I	
グラフィック表示	基本的な撮影情報を表示する。 撮影モードが[スイングパノラマ] [3Dスイングパノラマ] 以外のときは、シャッタースピードと絞りをグラフィカルに表示する。	P
全情報表示	撮影情報を表示する。	P Blass St.
文字サイズ(大)表示	大きな文字で主要な項目のみを表示する。	P=100 FINE @2100%
情報表示なし	撮影情報を表示しない。	(4) 1105 FAS BEID
ライブビュー優先	主要な撮影情報項目だけを右側にまとめ 表示する。ソフトキーのアイコンは表示 されない。	P P P 1/125 F2-50 F2-500
水準器	カメラの前後左右の傾きを指標で示す。 水平、平均状態のときは、表示が緑色になる。	
ヒストグラム	画像の明暗をグラフ(ヒストグラム)で表示する。	

画像サイズ

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。

画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも詳細にプリントできます。小さくすると、 たくさん撮影できます。

1 MENU→ [画像サイズ] → [画像サイズ] →希望のモードを選ぶ。

静止画

[縦	横比]が3:2のとき	の画像サイズ	用途例	
<	L: 24M	6000×4000画素	最高画質で撮影したいとき	
	M: 12M	4240×2832画素	A3ノビサイズまでの印刷	
	S:6M	3008×2000画素	A5サイズまでの印刷	
[縦	[縦横比]が16:9のときの画像サイズ		用途例	
⋖	✓ L:20M 6000×3376画素			
	M: 10M	4240×2400画素	ハイビジョンテレビでの再生	
	S: 5.1M	3008×1688画素		

ご注意

- 16:9で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。
- [画質]でRAW画像を選ぶと、画像サイズはL相当となります。

3Dスイングパノラマ

	(16:9)	ハイビジョンテレビでの再生に適したサイズで撮影する。 左右:1920×1080
4	₩ STD (標準)	標準サイズで撮影する。 左右:4912×1080
	₩DE (ワイド)	長いサイズで撮影する。 左右: 7152×1080

賞画像サイズを選ぶポイント

選択した画像サイズによって、テレビで再生するときの見えかたが異なります。



16:9 標準 ワイド [標準] [ワイド]選択時は、コントロールホイールの中央を押すとスクロール再生 になります。

スイングパノラマ

スイングパノラマの画像サイズは、[パノラマ撮影方向]によって異なります。

<	三 (標準)	標準サイズで撮影する。 上下: 3872 × 2160 左右: 8192 × 1856
	□ (ワイド)	長いサイズで撮影する。 上下:5536 × 2160 左右:12416 × 1856

ご注意

• パノラマ撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。

横縦比

静止画の横縦比を選びます。

1 MENU→ [画像サイズ] → [横縦比] →希望のモードを選ぶ。

<	3:2	通常の横縦比率。プリントに適したサイズ。	
	16:9	ハイビジョンテレビ比率。ハイビジョンテレビでの再生に 適したサイズ。	

- 以下のときは、設定できません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]

画質

静止画を保存する画質を設定します。

1 MENU→ [画像サイズ] → [画質] →希望のモードを選ぶ。

デジタル処理などの加工をしている 途に合わせて、パソコンで加工する		ファイル形式:RAW(圧縮Raw形式で記録) デジタル処理などの加工をしていないファイル形式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。 ・画像サイズは常に最大サイズで固定され、液晶モニターには画像サイズは表示されない。
	RAW+J (RAW+JPEG)	ファイル形式: RAW (圧縮Raw形式で記録)+JPEG 上記RAW画像とJPEG画像が同時に記録される。閲覧用にはJPEG 画像、編集用にはRAW画像というように、両方の画像を記録したい 場合に便利。 ・JPEG画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは[L]に固定され る。
<	FINE(ファイン)	ファイル形式:JPEG
	STD(スタンダード)	画像がJPEG形式で圧縮されて記録される。[スタンダード]は[ファイン]に比べて圧縮率が高くなるためデータ量が少なくなる。1枚のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。 ・パソコンでの加工を予定していない場合は、[ファイン]または [スタンダード]で撮影することをおすすめします。

ご注意

- 以下のときは、設定できません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- RAW画像には、DPOF (プリント予約)指定できません。
- [RAW] [RAW+JPFG] 時は、「オートHDR] を設定できません。

賞RAWについて

RAWファイルとは、デジタル処理などの加工をしていない形式の生データです。 これはJPEGのような一般的なファイル形式ではなく、より専門的な用途に合わせ た加工を行うための素材となる形式です。

本機で撮影したRAW画像を開くにはCD-ROM(付属)の「Image Data Converter」が必要です。このソフトウェアを使うと、RAW画像を開いた後、JPEGやTIFFのような一般的なフォーマットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整したりすることができます。

パノラマ撮影方向

3Dパノラマ撮影、またはスイングパノラマ撮影時、カメラを動かす方向を設定します。

1 MENU→ [画像サイズ] → [パノラマ撮影方向] →希望のモードを選ぶ。

3Dスイングパノラマ

		左から右に向かって撮影する。
□(左) 右から左に向かって撮影する。		右から左に向かって撮影する。

スイングパノラマ

V	■(右)	
	【五(左)	
	1(上)	設定した向きでカメラを動かす。
	[(下)	

記録方式

動画を記録するときの記録方式を設定します。

1 MENU→ [画像サイズ] → [記録方式] →希望のモードを選ぶ。

*	AVCHD 60i/60p	AVCHD規格の60i動画、24p動画、60p動画を記録する。ハイビジョンテレビで見るために適した記録方式になる。 付属のソフトウェア「PMB」を使ってブルーレイディスク、AVCHDディスク、またはDVD-Videoディスクを作成できる。 ・60iは、約60フィールド/秒、インターレース、Dolby Digital音声、AVCHD方式で記録される。 ・24pは、約24フレーム/秒、プログレッシブ、Dolby Digital音声、AVCHD方式で記録される。 ・60pは、約60フレーム/秒、プログレッシブ、Dolby Digital音声、AVCHD方式で記録される。
	MP4	mp4 (AVC)動画を記録する。WEBアップロードやメールに適した記録方式になる。 • MPEG-4、約30フレーム/秒、プログレッシブ、AAC音声、mp4形式で記録される。 • [記録方式]を[MP4]にして撮影した動画からは付属のソフトウェア[PMB]を使っても、ディスクを作成することはできません。

貸他機での動画再生に際してのご注意

本機は、AVCHD方式の記録に MPEG-4 AVC/H.264 のHigh Profileを採用しております。このため、本機でAVCHD方式で記録した動画は次の機器では再生できません。

- High Profile に対応していない他のAVCHD規格対応機器
- AVCHD規格非対応の機器

また、本機は、MP4方式の記録に MPEG-4 AVC/H.264 のMain Profileを採用しております。このため、本機でMP4方式で記録した動画はMPEG-4 AVC/H.264 の対応機器以外では再生できません。

記録設定

動画撮影時の画像サイズとフレームレート、画質を設定します。1秒間に使用される データ量(平均ビットレート)は、高いほど画質が向上します。

1 MENU→ [画像サイズ] → [記録設定] →希望のモードを選ぶ。

[記録方式]が[AVCHD 60i/60p]のとき		平均ビットレート	説明
	60i 24M (FX)	24 Mbps	1920×1080 (60i)の高画質で撮影する。
<	60i 17M (FH)	17 Mbps	1920×1080(60i)の標準画質で撮影する。
	60p 28M (PS)	28 Mbps	1920×1080 (60p)の最高画質で撮影する。
	24p 24M (FX)	24 Mbps	1920×1080 (24p)の高画質で撮影する。 映画のような雰囲気で記録できる。
	24p 17M (FH)	17 Mbps	1920×1080 (24p)の標準画質で撮影する。 映画のような雰囲気で記録できる。
[記録方式]が[MP4]のとき		平均ビットレート	説明
<	1440×1080 12M	12 Mbps	1440×1080で撮影する。
	VGA 3M	3 Mbps	VGAサイズで撮影する。

- 1080 60pの動画は対応機器以外では再生できません。
- [記録設定]を[60p 28M (PS)] / [60i 24M (FX)] / [24p 24M (FX)]にして撮影した動画は、 「PMB」でのAVCHDディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。 そのままの画質で保存したいときはブルーレイディスクに保存してください。
- 60p、24pの動画をテレビで見るときは60p、24pに対応したテレビが必要です。対応していないテレビの場合、60iとして出力されます。

ISO感度

明るさの感度を設定します。

1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ISO感度] →希望の設定を選ぶ。

<	? Auto(ISO AUTO) 本機が自動で設定する。	
	100/200/400/800/ 1600/3200/6400/ 12800/16000	暗い場所や動いている被写体を撮影する場合、ISO感度を上げる(数値を大きくする)と、より速いシャッタースピードに設定でき、ブレを軽減できる。

ご注意

- 以下のときは、[ISO AUTO]に固定されます。
 - 「おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
- [人物ブレ軽減]
- [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- ISO感度が高くなるほど、ノイズが増えます。
- 撮影モードが[プログラムオート] [絞り優先] [シャッタースピード優先]のときは、ISO感度を [ISO AUTO] にすると、ISO100 ~ ISO1600の値で自動設定されます。
- 動画撮影時はISO3200まで選べます。3200よりも大きい値の状態で動画撮影を始めると、3200 に切り替わります。動画撮影を終えると元のISO値に戻ります。
- 撮影モード[マニュアル露出]には、ISO感度[ISO AUTO]の設定がありません。[ISO AUTO]の状態で撮影モードを[マニュアル露出]に切り換えると、[100]に切り換わります。撮影状況に合わせて、ISO感度を設定し直してください。

ÿISO感度(推奨露光指数)の調整

ISO感度とは、光を受け取る撮像素子を含めた記録側の感度値です。同じ露出で撮影しても、設定によって仕上がる画像が変わります。



ISO感度が高い

感度が高いと、露光量が少なくても適正な明るさにできます。 ただし、感度を高くすることにともなってノイズが増えます。



ISO感度が低い

ノイズの少ない画像を撮影できます。ただし感度の低さを補う ために、シャッタースピードが遅くなるので、手ブレや被写体ブ レに注意が必要です。

から探すし

ホワイトバランス

撮影場所の光の状況に合わせて、色合いを調整します。

画像の色合いが思ったとおりにならないときや、意図して色合いを変化させて雰囲気を表現したいときに使います。

1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] →希望のモードを選ぶ。

Optionで色合いを微調整できる。

設定方法は、以降の各モードの説明箇所をご覧ください。

<	AWB(オートホワイ トバランス)	本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。
	※(太陽光)	
	▲(日陰)	
	♣(曇天)	
	☆(電球)	
	溑-1(蛍光灯:温白色)	被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適した色合いに なる(プリセットホワイトバランス)。
	祟₀(蛍光灯:白色)	
	禜+1(蛍光灯 :昼白色)	
	兴+2(蛍光灯:昼光色)	
	熮 (フラッシュ)	
	©⊘(色温度・カラー フィルター)	光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用のCC (色補正フィルター)と同様の効果が得られる(カラーフィルター)。
	№ (カスタム)	カスタムセットで取得した設定を使用する。
	SET(カスタムセット)	基準になる白色を取得する(カスタムホワイトバランス)。

- 以下のときは、[ホワイトバランス]は[オートホワイトバランス]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]

♡光の影響について

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。

本機はこの変化を適正にするように自動調整しますが、ホワイトバランスを使うと、よりお好みの色合いに調整できます。

天候や照明	晴れ	曇り	蛍光灯	電球
光の特性	基準となる白	青みがかる	緑がかる	赤みがかる

色合いを微調整する

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] →希望のモードを選ぶ。
- 2 必要に応じて、Option→コントロールホイールの上下左右で色合いを 微調整する。
 - G (グリーン)方向、M (マゼンタ)方向、A (アンバー)方向、B (ブルー)方向に 色を調整できる。

色温度・カラーフィルター

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] → [色温度・カラーフィルター]を選ぶ。
- 2 Option→コントロールホイールを回して希望の色温度を選ぶ。 数値が高いほど赤みが強く、低いほど青みが強くなる。
- 3 コントロールホイールの上下左右で色合いを微調整する。

カスタムホワイトバランス

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ホワイトバランス] → [カスタムセッ ト]を選ぶ。
- 2 白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラ を構え、シャッターボタンを深く押し込む。

取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)が表示され、登録される。

3 登録した値を呼び出すには、MENU→ [明るさ・色あい] → [ホワイ トバランス] → [カスタム]を選ぶ。

Optionで色合いを微調整できる。

- シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバ ランスが登録されます。登録した値で撮影するときも、フラッシュを発光させて撮影してくださ い。
- 「カスタムWB設定エラー」というメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表し ます(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。値は登 録され、撮影情報画面の♪●・表示が黄色になります。 撮影はできますが、設定し直すことをおす すめします。

測光モード

本機が自動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。

1 MENU→ [明るさ・色あい] → [測光モード] →希望のモードを選ぶ。

<	▼(マルチ)	複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、画面全体の最適な露出を決定する(マルチパターン測光)。	
	(中央重点)	画面の中央部に重点をおきながら、全体の明 重点測光)。	るさを測光する(中央
	■ (スポット)	画面中央部だけで測光する(スポット測光)。逆光にある被写体や、背景と被写体のコントラストが強いときに便利。	スポット測光照準被写体をここに合わせる

- [マルチ]以外の設定にすると、[顔検出]機能は使えません。
- 以下のときは、[マルチ]に固定されます。
 - 動画撮影
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - 「プレシジョンデジタルズーム】
 - [スマイルシャッター]

調光補正

-3.0EVから+3.0EVの範囲で、1/3EV単位でフラッシュ発光量を調整できます。 調光補正を行うと、フラッシュの発光量のみが変化します。露出補正を行うと、シャッタースピードと絞り値とともにフラッシュの発光量も変化します。

- 1 (フラッシュポップアップ)ボタンを押して発光部を上げる。
- 2 MENU→ [明るさ・色あい] → [調光補正] →希望の数値を選ぶ。

+側にすると発光量が増えて被写体が明るく写り、-側にすると発光量が減って暗く写る。

ご注意

- 以下のときは、[調光補正]機能は使えません。
 - [おまかせオート]
- [シーンセレクション]
- [人物ブレ軽減]
- [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- 被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)より遠くにあるときは、オーバー側(+側)の効果が出ないことがあります。また近接撮影では、アンダー側(-側)の効果が出ないことがあります。

貸人物の明るさを変えるコツ





- 夜景で人物を撮るときは、背景と手前の人物の明るさのバランスが大切です。調光補正でフラッシュの光量を調節して撮影してみましょう。
- 人物が遠すぎるとフラッシュが届かないため、調光補正して も暗い場合は被写体に近づいて撮影しましょう。

DRO/オートHDR

明るさとコントラストを自動補正します。

1 MENU→ [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] →希望のモードを選ぶ。

	。 (切)	DRO/オートHDR機能を使わない。
4	①記 (Dレンジオプ ティマイザー)	被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、最適な明る さと階調の画像にする。
	Ⅲ(オートHDR)	露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分と オーバー画像の暗い部分を合成して階調豊かな画像にする。適正 露出画像と合成された画像の2枚が記録される。

ご注意

- [DRO/オートHDR]は、以下の撮影モード時のみ選べます。
 - 「マニュアル露出〕
 - [シャッタースピード優先]
 - [絞り優先]
 - 「プログラムオート】

Dレンジオプティマイザー

明るさを自動補正します(DRO: Dynamic Range Optimizer)。

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] → [Dレンジオ プティマイザー]を選ぶ。
- 2 Option→希望の設定値を選ぶ。

⊘	AUTO(オート)	本機が自動で調整する。	
	Lv1 ~ Lv5	撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1(弱)~5 (強)で最適化レベルを選ぶ。	

- 以下のときは、[オート]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]の[ポートレート] [風景] [マクロ] [スポーツ]
- Dレンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に、補正効果を強めるときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。

オートHDR

明るい部分から暗い部分までを表現する範囲(階調)が広がり、適切な明るさで撮ることができます(HDR: High Dynamic Range)。 適正露出画像と合成された画像の2枚が記録されます。

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [DRO/オートHDR] → [オート HDR]を選ぶ。
- 2 Option→希望の設定値を選ぶ。

⊘	『門(露出差オート)	本機が自動で調整する。	
	1.0EV ~ 6.0EV	被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。1.0EV (弱) ~ 6.0EV (強)で最適化レベルを選ぶ。	

- 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- [RAW] [RAW+JPEG] 時は、設定できません。
- 1度の撮影で3回シャッターが切られるため、以下に注意してください。
 - 動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する
 - 構図が変わらないように撮影する
- 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては、思い通りの効果を得られないことがあります。
- フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。
- コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好なHDR画像が撮影できていない場合あります。カメラが検出できた場合は、再生画像に [12] [1] を表示してお知らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

ピクチャーエフェクト

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影できます。

1 MENU→ [明るさ・色あい] → [ピクチャーエフェクト] →希望のモードを選ぶ。

\$	必 off(切)	ピクチャーエフェクトを使わない。	
	③ (トイカメラ)	周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな 仕上がりになる。 Optionで色調を設定する。	
	(ポップカラー)	色合いを強調してポップで生き生きとし た仕上がりになる。	
	[™] (ポスタリゼーション)	原色のみまたは白黒で再現されるメリハ リのきいた抽象的な仕上がりになる。 Optionで再現する色を設定する。	
	(ルトロフォト)	古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた仕上がりになる。	
	(ツフトハイキー)	明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを 持ったような仕上がりになる。	
	(パートカラー)	1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。 Optionで残す1色を設定する。	

(郷(ハイコントラスト モノクロ)	明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。	
⊕(ソフトフォーカ ス)	柔らかな光につつまれたような雰囲気の 仕上がりになる。 Optionで効果の強さを設定する。	
❤️(絵画調HDR)	絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がりになる。3回シャッターが切れる。 Optionで効果の強さを設定する。	
쮛(リッチトーンモノ クロ)	階調が豊かでディテールも再現されたモ ノクロに仕上がる。3回シャッターが切れ る。	e e
∰(ミニチュア)	ミニチュア模型を撮影したように鮮やか でボケの大きな仕上がりになる。 Optionで選んだ部分以外が、大きくぼけ る。	

ご注意

- 「RAW] [RAW+ IPFG]のとき、「ピクチャーエフェクト]は設定できません。
- プレシジョンデジタルズーム使用時は[トイカメラ]と[ミニチュア]の効果は得られません。
- 「パートカラー」のとき、被写体や撮影条件によっては設定した色が残らないことがあります。
- 以下のときは撮影後に画像処理を行うため、撮影画面で効果を確認できません。撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。また、動画には適用されません。
 - [ソフトフォーカス]
 - [絵画調HDR]
 - [リッチトーンモノクロ]
 - [ミニチュア]
- [絵画調HDR] [リッチトーンモノクロ]のときは、1度の撮影で3回シャッターが切られるため、 以下に注意してください。
 - 動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する
 - 構図が変わらないように撮影する

またコントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好な結果が得られていない場合があります。 カメラが検出できた場合は、再生画像に ② ■/ ② ■を表示してお知らせします。 必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。

から探すし

クリエイティブスタイル

お好みの画像仕上がりを選べます。

カメラまかせで撮影するシーンセレクションとは異なり、露出(シャッタースピード/ 絞り)などを好みに応じて調整できます。

- 1 MENU→ [明るさ・色あい] → [クリエイティブスタイル] →希望のモードを選ぶ。
- 2 コントラスト/彩度/シャープネスを調整する場合は、Option→希望の 設定を選ぶ。

<	[Std.] (スタンダード)	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。
	vivid (ビビッド)	彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。
	「Ntri」(ニュートラル)	彩度を低くし、シャープネスの強調も抑える。 意図的に地味に表現 したい場合や、カメラとしての画作りを控えめにしているので、後 加工の素材としても適している。
	Clear (クリア)	ハイライトの抜けが良く、透明感のあるモード。
	Deep (ディープ)	深みのある色再現で、銀塩のポジ(リバーサル)フィルムのような仕上がり。
	Light (ライト)	明るく、軽い発色で、爽快感、躍動感の表現に適している。
	Port. (ポートレート)	肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。
	[Land.] (風景)	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハ リのある風景に再現する。 遠くの風景もよりくっきりする。
	Sunset (夕景)	夕焼けの赤さを美しく表現する。
	Night (夜景)	夜景撮影に適した設定。
	Autm (紅葉)	紅葉の赤、黄をより鮮やかにする。
	B/W (白黒)	白黒のモノトーンで表現する。
	Sepia (セピア)	セピア色のモノトーンに仕上がる。

(コントラスト)、 (彩度)、 (() () () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () () ()) () () ()) ()

(コントラスト)	+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。
❸ (彩度)	+側にするほど色が鮮やかになる。-側に設定すれば控えめで落ち着いた色に再現される。
①(シャープネス)	解像感を調整できる。+側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、 -側に設定すれば柔らかな表現になる。

- [白黒] [セピア] を選択しているときは、彩度の調整はできません。
- 以下のときは、[クリエイティブスタイル]は[スタンダード]に固定されます。
 - [おまかせオート]
 - [シーンセレクション]
 - [ピクチャーエフェクト]が[切]以外

不要な画像を選んで削除できます。

1 MENU→ [再生] → [削除] →希望のモードを選ぶ。

\$	画像選択	選んでいる画像を削除する。コントロールホイールの中央を押してOKを選ぶ。
	フォルダー内全て	 選択しているフォルダー内すべての画像、またはAVCHDビュー動
	AVCHDビュー動画全 て	画をまとめて削除する。

ご注意

- ・削除画像の選択ができるのは、100枚までです。
- AVCHDビュー動画とは、[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして撮影した動画です。

♥見ている画像を削除するときは

ソフトキーの面(削除)を選ぶと、すばやく削除できます(31ページ)。

から探すし

スライドショー

画像を自動的に連続再生します。

3D対応テレビと接続するときは、3D画像だけをスライドショー再生することもできます。

1 MENU→ [再生] → [スライドショー] →希望のモード→OKを選ぶ。

IJŁ	リピート	
	λ	繰り返し再生する。
<	切	すべての画像を再生したら、停止する。
間隔	設定	
	1秒	
4	3秒	
	5秒	画像が切り換わる間隔を設定する。
	10秒	
	30秒	
画像	画像種別	
*	全て	静止画すべてを通常の静止画で再生する。
	3Dのみ(3D表示)	3D画像のみ表示する。

- 一時停止はできません。途中で終了するには、コントロールホイールの中央を押します。
- 「ビューモード]が「フォルダービュー (静止画)]のときのみ、スライドショー再生できます。
- パノラマ画像は画像全体を表示します。パノラマ画像をスクロール再生するには、パノラマ再生中にコントロールホイールの中央を押します。

ビューモード

画像を表示する方法を選びます。

1 MENU→ [再生] → [ビューモード] →希望のモードを選ぶ。

<	フォルダービュー(静 止画)	静止画のみをフォルダーごとに表示する。
	フォルダービュー (MP4)	動画(MP4)のみをフォルダーごとに表示する。
	AVCHDビュー	[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして記録した動画のみを表示する。

一覧表示

- 一覧表示させる枚数を選びます。
- 1 MENU→ [再生] → [一覧表示] →希望のモードを選ぶ。

<	6枚	6枚表示する。	
	12枚	12枚表示する。	


♥希望のフォルダーを表示する



一覧表示にして、画面左側のバーを選び、コントロールホイールの上下を押して、希望のフォルダーを選びます。 コントロールホイールの中央を押すと、ビューモードを切り換えることができます。

回転

静止画を左に回転します。横向きに表示されている画像を、縦表示にしたいときに使います。回転した画像は、本機の電源を切った後も回転した状態のまま保持されます。



- 1 MENU→ [再生] → [回転]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの中央を押す。

画像が左へ回転する。中央を押すたびに、回転が繰り返される。

- 動画やプロテクトされている画像は回転できません。
- 他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。
- パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があります。

プロテクト

撮影した画像を誤って消さないように保護(プロテクト)します。 登録された画像には **Φ・**マークが表示されます。

1 MENU→ [再生] → [プロテクト] →希望のモードを選ぶ。

<	画像選択	選んでいる画像にプロテクトをかけたり、解除したりする。 コントロールホイールの中央を押してOKを選ぶ。
	静止画全て解除	静止画のプロテクトをすべて解除する。
	動画(MP4) 全て解除	動画(MP4)のプロテクトをすべて解除する。
	AVCHDビュー動画全 て解除	AVCHDビュー動画のプロテクトをすべて解除する。

- プロテクトがかけられるのは、1度に100枚までです。
- AVCHDビュー動画とは、[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして撮影した動画です。

索引

金拡大

再生画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使います。

- 1 MENU→ [再生] → [⊕拡大]を選ぶ。
- 2 コントロールホイールを回して、拡大倍率を調整する。
- 3 コントロールホイールの上下左右で表示する場所を移動する。
- 4 拡大をやめるには、※を選ぶ。

ご注意

- 動画は拡大できません。
- パノラマ再生中は、一時停止させた後に⊕(拡大)で拡大します。

び拡大倍率範囲について

拡大倍率は、画像サイズによって異なります。

画像サイズ	拡大倍率範囲
L	約1.0~16.7倍
М	約1.0~11.8倍
S	約1.0~8.3倍

音量設定

動画再生時の音量を、8段階で調整できます。

1 MENU→ [再生] → [音量設定] →希望の数値を選ぶ。

♡再生中に音量を変える

動画再生中に、コントロールホイールの下を押しても音量設定画面が表示されま す。

実際に音量を聞きながら調整できます。

プリント指定

撮影した画像をプリントする際に、どの画像をプリントするかを、あらかじめメモリーカード上に指定することができます。

登録された画像には **DPOF**(プリント予約)マークが表示されます。 DPOFとは「Digital Print Order Format」の略です。

1 MENU→ [再生] → [プリント指定] →希望の設定を選ぶ。

DPO	DPOF指定	
8	画像選択	画像を選んでプリント指定する。 ① 画像を選んで、中央を押す。 ダマークが付いた画像をもう一度 選ぶと、プリント予約の選択は解除される。 ② プリント予約したいすべての画像で繰り返す。
	全画像解除	すべてのプリント指定を解除する。
日付	プリント	
	入	DPOF指定した画像を日付を入れてプリントするか設定する。
<	切	DFUF拍走Uに画像を口刊を入れてプリストタるが放走する。

- 動画はプリント予約マークが付けられません。
- プリント指定ができるのは、999枚までです。
- DPOF指定は印刷後も残ったままです。印刷が終了した後は解除することをおすすめします。

AEL

AEロック機能を使って固定した測光値(露出)の保持方法を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [AEL] →希望の設定を選ぶ。

<	押す間	ボタンを押している間だけ、固定した測光値で撮影する。
	再押し	ボタンを離しても同じ測光値で撮影できる。もう一度ボタンを押 すと解除される。

ご注意

• [再押し]にしていても、MENUを選んだときなど、解除される場合もあります。

AF/MFコントロール

オートフォーカスからマニュアルフォーカスへ、またはその逆に切り換えるときの方法を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [AF/MFコントロール] →希望の設定を 選ぶ。

<	押す間	ボタンを押している間だけ、AF/MFが切り替わる。
	再押し	ボタンを離してもAF/MFが切り替わったままになる。もう一度ボタンを押すと解除される。

- [再押し]にしていても、MENUを選んだときなど、解除される場合もあります。
- [AF/MFボタンの機能]を[AF/MFコントロール]に設定しているときのみ有効です。

ダイヤル/ホイールロック

ナビゲーションボタンを長押しして、コントロールダイヤルやコントロールホイール をロックするかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ダイヤル/ホイールロック] →希望の設定を選ぶ。

<	全て	コントロールダイヤルL/Rとコントロールホイールすべてにロックがかかる。
	コントロールホイール	コントロールホイールにのみロックがかかる。
	切	長押ししてもロックがかからない。

AF補助光により、暗い所やコントラストの低い被写体でもオートフォーカスでピント が合わせやすくなります。シャッターボタンを半押ししてフォーカスがロックされ るまでの間、自動的に赤い補助光を発光します。

1 MENU→ [セットアップ] → [AF補助光] →希望の設定を選ぶ。

⊘	オート	AF補助光を使用する。
	切	使用しない。

ご注意

- 以下のときは、AF補助光は発光されません。
 - [オートフォーカスモード]が[コンティニュアス]
- [シーンセレクション]の[風景] [夜景] [スポーツ]
- 「スイングパノラマ】

AF補助光

- [3Dスイングパノラマ]
- 動画撮影
- Aマウントレンズ(別売)使用時
- AF補助光を使用するときは、「オートフォーカスエリア」の設定は無効になり、オートフォーカス エリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先したAF動作になります。

赤目軽減発光

フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上プリ発光 します。

1 MENU→ [セットアップ] → [赤目軽減発光] →希望の設定を選ぶ。


	入	赤目軽減発光する。
⊘	切	赤目軽減発光しない。

ご注意

- 「スマイルシャッター」が「入」のときは、設定できません。
- ・赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、プリ発光を見ていないなどの 条件によって、効果が表れにくいことがあります。

♡なぜ目が赤く写ってしまうの?

暗い場所では目の瞳孔が開いており、フラッシュ光によって網膜の血管が写し出され、目が赤く写ってしまうことがあります。





FINDER/LCD切換設定

ファインダーに搭載されているセンサーで、ファインダーをのぞいている状態かどうかを検出し、画像の表示先を切り換えます。また、画像の表示先を選択することもできます。

1 MENU→ [セットアップ] → [FINDER/LCD切換設定] →希望の設定 を選ぶ。

<	オート	ファインダーをのぞくと、自動的にファインダー画面に切り換わる。
	ファインダー	液晶モニターは消灯し、常にファインダーにだけ表示する。
	モニター	ファインダーは消灯し、常に液晶モニターにだけ表示する。

ライブビュー表示

液晶モニターの表示に、露出補正やホワイトバランス、クリエイティブスタイル、ピクチャーエフェクトの設定値を反映させるかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ライブビュー表示] →希望の設定を選ぶ。

<	設定効果反映On	設定値を画面表示に反映させる。
	設定効果反映Off	設定値を画面表示に反映させない。 見たままの表示で構図に集中できる。 [マニュアル露出]モードのライブビュー画像も常に適正な明るさで表示される。

- [設定効果反映Off は、以下の撮影モード時のみ選べます。
 - 「マニュアル露出]
 - [シャッタースピード優先]
 - [絞り優先]
 - [プログラムオート]

オートレビュー

撮影直後に、撮影した画像を確認することができます。その表示時間を変更できます。

1 MENU→ [セットアップ] → [オートレビュー] →希望の設定を選ぶ。

	10秒	
	5秒	このとき①(拡大)を選ぶと、撮影した画像を拡大再生して確認する
	2秒	ことができる。
<	切	オートレビューしない。

- [縦記録画像の再生]が[縦向き]になっていても、オートレビュー時は横向きで表示されます。
- [3Dスイングパノラマ] [スイングパノラマ] 撮影時に[グリッドライン]が[切]以外でも、オート レビュー時にグリッドラインは表示されません。
- [DRO/オートHDR]や[美肌効果]などの設定によっては、画像処理をする前の画像を一時的に表 示してから、画像処理が適用された画像を表示することがあります。

グリッドライン

構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示の設定をします。

1 MENU→ [セットアップ] → [グリッドライン] →希望の設定を選ぶ。

	3分割	3分割の線の近くに主要なものを置くと、バランスのよい構図になる。
	方眼	方眼線により構図の傾きが確認しやすく、風景写真や接写、複写な どの構図決定に適している。
	対角+方眼	対角線上に被写体を配することで、躍動感や力強さなどを表現できる。
\checkmark	切	グリッドラインを表示しない。

で動画の撮影可能範囲を確認する



撮影可能範囲

[グリッドライン]を[切]以外にしたときに表示さ れる枠は、動画の撮影可能範囲を表しています。 動画撮影前に確認すると便利です。

ピーキングレベル

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調します。ピントを確認しやすくなります。

1 MENU→ [セットアップ] → [ピーキングレベル] →希望の設定を選ぶ。

	高	ピーキングを強めにかける。
	中	ピーキングを適度にかける。
	低	ピーキングを弱めにかける。
<	切	ピーキングをかけない。

- 画像のシャーブな部分をピントが合ったと判断するため、被写体やレンズによって強調表示効果が異なります。
- HDMI接続時はピーキングが表示されません。

ピーキング色

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を強調するピーキングの色を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ピーキング色] →希望の設定を選ぶ。

<	ホワイト	ピーキングの色を白にする。
	レッド	ピーキングの色を赤にする。
	イエロー	ピーキングの色を黄色にする。

ご注意

• [ピーキングレベル]が[切]のときは設定できません。

MFアシスト

マニュアルフォーカスモードやダイレクトマニュアルフォーカスモードでピント合わせをするときに、画像を自動で拡大表示してピントを合わせやすくします。

- 1 MENU→ [セットアップ] → [MFアシスト] →希望の設定を選ぶ。
- 2 フォーカスリングを回してピントを合わせる。

画像が5.9倍に拡大される。11.7倍に拡大することもできる。

 DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス)時は、オートフォーカスでピントを合わせたあとに シャッターボタンを半押ししたままフォーカスリングを回す。

⊘	λ	拡大表示する。拡大表示する時間を[MFアシスト時間]で設定でき
		る。拡大表示を終了するには★を選ぶ。
	切	拡大表示しない。

- 以下のときは、[MFアシスト]機能は使用できません。
 - 動画撮影
 - [プレシジョンデジタルズーム]
- Aマウントレンズ(別売)装着時は、ソフトキーのMF®で拡大表示になります。

MFアシスト時間

[MFアシスト]機能で拡大表示する時間を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [MFアシスト時間] →希望の設定を選ぶ。

	無制限	★を選ぶまで、拡大表示を無制限で行う。
	5秒	拡大表示を5秒間行う。
\$ 1	2秒	拡大表示を2秒間行う。

ご注意

• [MFアシスト]が[切]のときは設定できません。

色空間

色を数値の組み合わせによって表現するための方法、あるいは表現できる色の範囲の ことを色空間といいます。画像の用途によって色空間を変更できます。

1 MENU→ [セットアップ] → [色空間] →希望の設定を選ぶ。

<	sRGB	デジタルカメラの標準となっている色空間。画像調整を行わずに 印刷する場合など、一般的な撮影ではsRGBを使う。
	AdobeRGB	より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮やかな緑色や赤色の多い被写体をプリントする場合に効果がある。 撮影した画像のファイル名は、"_DSC"で始まる。

- Adobe RGBは、カラーマネジメントおよびDCF2.0オプション色空間に対応したアプリケーショ ンソフトやプリンター用です。非対応のソフトやプリンターでは、正しい色での表示、印刷がで きないことがあります。
- Adobe RGBで撮影した画像は、本機およびAdobe RGB非対応機器で表示すると、低彩度になり ます。

手ブレ補正

レンズの手ブレ補正機能を使うかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [手ブレ補正] →希望の設定を選ぶ。

<	Д	手ブレ補正を行う。
	切	手ブレ補正を行わない。 三脚使用時は[切]にすることをおすすめします。

- 以下のときは、[入]に固定されます。
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
- E16mm F2.8レンズやAマウントレンズ(別売)装着時など、レンズ名称に「OSS」表記のないレン ズを使用しているときは設定できません。

レンズなし時のレリーズ

レンズを取り付けていない状態で、シャッターが切れるかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [レンズなし時のレリーズ] →希望の設定を選ぶ。

	許可	レンズを取り付けていなくてもシャッターが切れる。本機を天体 望遠鏡に取り付ける場合などは、[許可]を選んでおくとシャッター が切れる。
⊘	禁止	レンズを取り付けていないとシャッターが切れない。

ご注意

 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確な測光が行えません。 撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。

アイスタートAF

ファインダーをのぞくと同時にオートフォーカスするかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [アイスタートAF] →希望の設定を選ぶ。

	λ	ファインダーをのぞくと、自動でピントを合わせる。
⊘	切	ファインダーをのぞいても、ピントの自動調整を行わない。

ご注意

• マウントアダプター LA-EA2 (別売)使用時のみ有効です。

電子先幕シャッター

電子先幕シャッター機能を使うと、短いレリーズタイムラグで撮影できます。

1 MENU→ [セットアップ] → [電子先幕シャッター] →希望の設定を 選ぶ。

∀	A	電子先幕シャッター機能を使う。
	切	電子先幕シャッター機能を使わない。

- 大口径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮影する場合、被写体や撮影環境によってボケ像が欠けることがあります。その場合は「切」に設定してお使いください。
- ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを使用するときは[切]に設定してお使いください。[入]に設定すると、適正露出にならなかったり、画像の明るさにムラが出たりします。

から探すし

長秒時ノイズリダクション

長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するため、シャッタースピードが1秒または 1秒より遅いときにノイズ軽減処理を行います。

1 MENU→ [セットアップ] → [長秒時ノイズリダクション] →希望の 設定を選ぶ。

<) 	シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をする。 処理中はメッセージが表示され、撮影できない。 画質を優先すると きに選ぶ。
	切	ノイズ軽減処理をしない。撮影タイミングを優先するときに選ぶ。

- 以下のときは、[入] にしていてもノイズリダクションは行われません。
 - [連続撮影]
 - 「谏度優先連続撮影]
 - 「連続ブラケット撮影〕
 - [シーンセレクション]の[手持ち夜景]
 - [人物ブレ軽減]
 - [スイングパノラマ]
- [3Dスイングパノラマ]
- 以下のときは、[長秒時ノイズリダクション]は変更できません。
 - 「おまかせオート」
 - [シーンヤレクション]
 - [人物ブレ軽減]
 - 「スイングパノラマ〕
 - [3Dスイングパノラマ]

高感度ノイズリダクション

高感度撮影した場合のノイズ軽減処理を設定します。処理中はメッセージが表示される場合があり、その間は撮影できません。

 1 MENU→ [セットアップ] → [高感度ノイズリダクション] →希望の 設定を選ぶ。

	強	高感度ノイズリダクションの処理を強めに行う。よりノイズを低 滅させたいときに選ぶ。
⋖	標準	高感度ノイズリダクションの処理を標準的に行う。
	弱	高感度ノイズリダクションの処理を弱めに行う。撮影タイミング を優先するときに選ぶ。

- 以下のときは、[高感度ノイズリダクション]の設定はできません。
 - [スイングパノラマ]
 - [3Dスイングパノラマ]
- RAW画像にはノイズリダクションは行われません。

レンズ補正(周辺光量)

レンズに起因する画面周辺が暗くなる現象を補正します。

 1 MENU→ [セットアップ] → [レンズ補正(周辺光量)] →希望の設定 を選ぶ。

<	オート	画面の周辺が暗くなるのを自動で補正する。
	切	画面の周辺が暗くなるのを自動で補正しない。

ご注意

• [レンズ補正(周辺光量)]は、Eマウントレンズでのみ使用できます。

レンズ補正(倍率色収差)

レンズに起因する画面周辺部の色のずれを軽減します。

1 MENU→ [セットアップ] → [レンズ補正(倍率色収差)] →希望の設定を選ぶ。

<	オート	色のずれを自動で軽減する。
	切	色のずれを補正しない。

ご注意

• [レンズ補正(倍率色収差)]は、Eマウントレンズでのみ使用できます。

レンズ補正(歪曲収差)

レンズに起因する画面の歪みを補正します。

 1 MENU→ [セットアップ] → [レンズ補正(歪曲収差)] →希望の設定 を選ぶ。

	オート	画面の歪みを自動で補正する。
<	切	画面の歪みを補正しない。

ご注意

• [レンズ補正(歪曲収差)]は、Eマウントレンズでのみ使用できます。

動画音声記録

動画撮影時に音声を記録するかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [動画音声記録] →希望の設定を選ぶ。

≪	А	撮影時に音声も記録する(ステレオ)。
	切	撮影時に音声を記録しない。

ご注意

• 設定を[入]にすると、撮影中のレンズやカメラの作動音なども一緒に記録されます。

風音低減

動画撮影時に風音を低減するかどうかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [風音低減] →希望の設定を選ぶ。

	λ	風音低減する。
⊘	切	風音低減しない。

- 風が強く吹いていない場所で[入]にすると、風以外の音も小さく記録される場合があります。
- 別売のマイク使用時は、[入]にしていても風音低減は行われません。

AF微調整

マウントアダプター LA-EA2 (別売)を使用してAマウントレンズを装着時、レンズごとにピント合わせの位置を調整し、登録できます。

- 1 MENU→ [セットアップ] → [AF微調整]を選ぶ。
- 2 [AF微調整設定] → [入]を選ぶ。
- 3 [調整値] →希望の数値→OKを選ぶ。

AF微調整設定	AF微調整を有効にするかを設定する。[入]を選ぶと有効になる。
調整値	-20~+20の範囲で最適な数値を選ぶ。 値を大きくするとピントが合う位置がカメラから遠ざかり、値を小さくするとピントが合う位置がカメラに近づく。
調整値クリア	設定されている調整値を取り消す。

- 調整は実際に撮影する環境で行うことをおすすめします。
- すでに登録されたレンズを装着しているときは、登録された調整値が表示されます。 未登録レン ズの場合は[±0]が表示されます。
- 調整値が[-]と表示される場合は、すでに登録したレンズが30種になっています。あらたに登録するには、登録を削除するレンズを装着して調整値を[±0]にするか、[調整値クリア]ですべての登録された調整値を削除してください。
- 他社のレンズをお使いの際にAF微調整を行うと、ソニー、ミノルタ、コニカミノルタ製のレンズでの調整値に影響が出る場合があります。他社のレンズではAF微調整を設定しないでください。
- ソニー、ミノルタ、コニカミノルタで同じ仕様のレンズをお使いの場合、個々にAF微調整の設定はできません。

メニュー呼び出し先

メニューを表示したとき、常に先頭の画面から表示するか、前回設定した項目の画面 を表示するかを設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [メニュー呼び出し先] →希望の設定を 選ぶ。

	先頭	常に先頭から表示する。	
$ \checkmark $	前回位置	前回設定した項目から表示する。前回の設定操作をすぐにやり直	
		したいときに便利です。	

ファンクションセット設定

ナビゲーションボタンを押して呼び出すトリプルダイヤルコントロールの機能を設定します。


1 MENU→ [セットアップ] → [ファンクションセット設定] →希望の 設定を選ぶ。

ファ	ファンクションセット1~4			
⋖	[ファンクションセット	1]	フォーカスセット	
V	[ファンクションセット	2]	ホワイトバランスセット	
✓	[ファンクションセット	3]	Dレンジセット	
<	[ファンクションセット	4]	クリエイティブスタイルセット	
			ピクチャーエフェクトセット	
			カスタムセット	
			未設定	
カス	⟨タムセット1 ~ 3			
			露出補正	
			オートフォーカスモード	
			ISO感度	
			測光モード	
⊘	[カスタムセット1]		ホワイトバランス	
⊘	[カスタムセット2]		DRO/オートHDR	
<	[カスタムセット3]		クリエイティブスタイル	
			ピクチャーエフェクト	
			画質	
			未設定	
ファンクションセット呼び出し先				
	先頭	常に先頭から表示する。		
4	前回位置	前回設定した項目から表示する。前回の設定操作をすぐにやり直 したいときに便利です。		

カスタムキー設定

あらかじめキーに機能を設定しておくと、撮影情報画面でキーを押すだけで設定しておいた機能を実行できます。

 1 MENU→ [セットアップ] → [カスタムキー 設定] →希望の設定を選ぶ。




AF/	AF/MFボタンの機能				
<	AF/MFコントロール		フォーカスセット		
	MFアシスト				
右キーの設定					
	撮影モード		ホワイトバランス		
	フォーカス切換		測光モード		
	オートフォーカスモード		DRO/オートHDR		
	オートフォーカスエリア		ピクチャーエフェクト		
	プレシジョンデジタルズーム		クリエイティブスタイル		
	顔検出		フラッシュモード		
	スマイルシャッター		調光補正		
	美肌効果		MFアシスト		
	画質		フォーカスセット		
	ISO感度	<	未設定		
ソフ	ットキー Bの設定				
	撮影モード		ホワイトバランス		
	フォーカス切換		測光モード		
	オートフォーカスモード		DRO/オートHDR		
	オートフォーカスエリア		ピクチャーエフェクト		
	プレシジョンデジタルズーム		クリエイティブスタイル		
	顔検出		フラッシュモード		
	スマイルシャッター		調光補正		
	美肌効果		MFアシスト		

	画質	<	フォーカスセット	
	ISO感度		未設定	
ソフトキー Cの設定				
$\langle \rangle$	撮影モード	撮景	モードを呼び出す。	
	カスタム	[カスタム1] [カスタム2] [カスタム3] [カスタム4] [カスタム5] に割り当てた機能を呼び出		
+7	.9Δ1~5	す。		
71.	.941~5		· 一カス切換	
		オー	-トフォーカスモード	
		オートフォーカスエリア		
		顔検出		
		スマ	イルシャッター	
		美肌	効果	
		画質	Ī	
		感度		
V	[カスタム2]	ホワイトバランス		
		測光	モード	
<	[カスタム3]	DR	D/オートHDR	
		ピク	チャーエフェクト	
		クリ	エイティブスタイル	
		フラ	ッシュモード	
✓	[カスタム4] / [カスタム5]	未設	定	

- [カスタムキー設定]は、以下の撮影モード時のみ設定できます。また、コントロールホイールの右キー、ソフトキーB、ソフトキーCに設定した機能は、以下の撮影モード時のみ呼び出せます。
 - [マニュアル露出]
 - [シャッタースピード優先]
 - 「絞り優先]
 - [プログラムオート]
- [MFアシスト]は、[フォーカス切換]が[マニュアルフォーカス]に設定されているときに有効です。
- [被写体追尾]が[入]のときは、[ソフトキーBの設定]は無効になります。
- [カスタム1]、「カスタム2」、「カスタム3」、「カスタム4」、「カスタム5]のすべてを設定する必要はありません。

ソフトキー Cの[カスタム] に割り当てた機能を呼び 出す

- 1 CUSTOM (カスタム)表示が出ているとき、ソ フトキー Cを押す。
- 2 コントロールホイールの右または左で、[カス タム1] [カスタム2] [カスタム3] [カスタム4] [カスタム5] を選ぶ。



操作音

本機を操作したときに鳴る操作音の設定を変更したり、消したりします。

1 MENU→ [セットアップ] → [操作音] →希望の設定を選ぶ。

<	λ	コントロールホイールやソフトキーを押したときなどに、音が鳴る。
	切	音は鳴らない。

日時設定

時刻を再設定します。

- 1 MENU→ [セットアップ] → [日時設定]を 選ぶ。
- 2 日時などを設定する。



サマータイム	サマータイムのON/OFFを選ぶ。日本国内で使用するときは、 OFFを選ぶ。
表示形式	日付表示順を選ぶ。

ご注意

• 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。CD-ROM(付属)に収録されている「PMB」を使用すると、日付を入れて保存や印刷ができます。

ÿサマータイムとは

夏の一定期間、日照時間を有効に使うために時計を標準時刻より進める制度で、欧米諸国では広く採用されています。本機でサマータイムを[入]にすると、時計が1時間進みます。

本機を使用する場所の時刻に合わせることができます。 海外旅行先などのエリアに合わせておくと、本機の時刻も更新されて便利です。

- 1 MENU→ [セットアップ] → [エリア設定]→希望の設定を選ぶ。
- 2 コントロールホイールの左右で、エリアを選ぶ。



ヘルプガイド表示

本機を操作したときに、ヘルプガイドを表示するかどうかを設定できます。

1 MENU→ [セットアップ] → [ヘルプガイド表示] →希望の設定を選ぶ。

		ヘルプガイドを表示する。
	切	表示しない。

パワーセーブ

自動的に省電力モード(パワーセーブ)になるまでの時間を設定できます。シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影を再開できます。

1 MENU→ [セットアップ] → [パワーセーブ] →希望の設定を選ぶ。

	30分	
	5分	
⋖	1分	設定した時間でパワーセーブになる。
	20秒	
	10秒	

ご注意

• 長時間使わないときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。

モニター明るさ

本機は明るさセンサー(13ページ)により、周囲の明るさに合わせて、液晶モニターの 明るさを自動調整します。これを手動で変えることもできます。

1 MENU→ [セットアップ] → [モニター明るさ] →希望の設定を選ぶ。

✓ オート 自動調整する。		自動調整する。
	マニュアル	-2~+2の範囲で明るさを選ぶ。
屋外晴天 屋外		屋外の使用に適した明るさに自動調整する。

- [オート] 設定時は、明るさセンサーを手などでおおわないでください。
- [オート]設定時にACアダプター AC-PW20 (別売)を使うと、液晶モニターは常に+2の明るさに 設定されます。

ファインダー明るさ

周囲の明るさに合わせて、ファインダーの明るさを自動調整します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ファインダー明るさ]を選ぶ。2 ファインダーをのぞいて、希望の設定を選ぶ。

		自動調整する。
	マニュアル	-1 ~ +1の範囲で明るさを選ぶ。

画面色

液晶モニターの色を選びます。

1 MENU→ [セットアップ] → [画面色] →希望の設定を選ぶ。

	ブラック	シログロ ナムロ 本市 オフ
<	ホワイト	設定した色に変更する。

ワイド画像

横縦比が16:9画像の表示方法を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ワイド画像] →希望の設定を選ぶ。

	フル	ワイド画像を画面いっぱいに表示する。	bi ie
<	標準	ワイド画像と画面操作情報を表示する。	5 ·

縦記録画像の再生

縦向きで記録した静止画の再生方法を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [縦記録画像の再生] →希望の設定を選ぶ。

4	縦向き	縦向きで表示する。
	横向き	横向きで表示する。

HDMI解像度

本機とHDMI端子のあるハイビジョンテレビをHDMIケーブル(別売)で接続して見る 場合に、HDMI端子からテレビに出力する解像度を選びます。

1 MENU→ [セットアップ] → [HDMI解像度] →希望の設定を選ぶ。

<	オート	本機がハイビジョンテレビを自動認識し、出力する解像度を決定する。	
	1080p	HD画質(1080p)で出力する。	
	1080i	HD画質(1080i)で出力する。	

ご注意

• [オート]で正しく画面が表示されない場合は、接続するテレビに合わせて、[1080i]または [1080p]を選んでください。

HDMI機器制御

HDMIケーブル(別売)を使ってブラビアリンク対応テレビをつないだ場合に、テレビのリモコンで本機を操作できます。ブラビアリンクについては177ページをご覧ください。

1 MENU→ [セットアップ] → [HDMI機器制御] →希望の設定を選ぶ。

⊘	Д	テレビのリモコンで操作する。
	切	テレビのリモコンで操作しない。

ご注意

• 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。

USB接続

USB接続の方法を設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [USB接続] →希望の設定を選ぶ。

4	オート	接続するパソコンやその他USB機器に応じて、マスストレージと MTPを自動で切り換える。Windows 7の場合にはMTPで接続され、Windows 7特有の機能が使用できる。
	マスストレージ	本機とパソコン、その他USB機器と接続するときに使う。通常はこのモード。
	МТР	本機とパソコン、その他USB機器をMTP接続する。Windows 7の場合はMTP接続され、Windows 7特有の機能が使用できる。それ以外(Windows Vista/XP、Mac OS X)の場合は自動再生ウィザードが起動し、本機に設定されている記録フォルダー内の静止画をパソコンに取り込む。

ご注意

• [オート]に設定しているときは、接続に時間がかかる場合があります。

か撮

クリーニングモード

イメージヤンサーをクリーニングします。

- 1 MFNU→ [セットアップ] → [クリーニングモード] →OKを選ぶ。 「クリーニング後はカメラの電源をOFFにしてください 開始しますか?」という メッセージが表示される。
- 2 OKを選ぶ。 アンチダスト駆動が自動的に行われる。
- 3 本機の電源を切る。
- 4 レンズをはずす。
- 5 ブロアーでイメージセンサー表面と、その周辺 のほこりを吹き飛ばす。
- 6 レンズを取り付ける。



- バッテリー残量が (残量が3個)以上でないと、クリーニングモードは起動しません。クリー ニング時は、ACアダプター AC-PW20 (別売)の使用をおすすめします。
- スプレー式のブロアーは、水滴が本機内部に飛び散るので使用しないでください。
- ブロアーの先端がイメージセンサーに当たらないように、マウントより中に入れないでくださ
- ほこりが下に落ちやすいよう、本機をやや下向きにしてください。
- クリーニング中にカメラに衝撃を与えないでください。
- 適度な風量でクリーニングしてください。風量が強すぎると内部を傷めることがあります。
- この手順でクリーニングを行ってもほこりが取れない場合は、ソニーの相談窓口にお問い合わせ ください。

バージョン表示

お手持ちのカメラとレンズのバージョンを表示します。本機のファームウェアのアッ プデートがリリースされたときなどに確認します。

1 MENU→ [セットアップ] → [バージョン表示]を選ぶ。

ご注意

• バッテリー残量が 🕼 (残量が3個)以上でないと、アップデートは行えません。 充分に充電し たバッテリーを使うか、ACアダプター AC-PW20 (別売)の使用をおすすめします。

デモモード

本機の「デモモード」とは、一定時間以上の操作をしないと、自動的にメモリーカード内に記録されている動画のスライドショー (デモンストレーション)が始まる機能です。

通常は、[切]に設定します。

1 MENU→ [セットアップ] → [デモモード] →希望の設定を選ぶ。

	λ	約1分間操作をしないと、自動的に動画でデモンストレーションが始まる。
<	切	デモンストレーションを表示しない。

- ACアダプター AC-PW20 (別売)で接続しているときのみ、設定できます。
- メモリーカード内に動画が記録されていないときは、[入]にしていてもデモンストレーションは 始まりません。
- [入]にしていると、省電力モード(パワーセーブ)には入りません。

設定値リセット

本機の主な設定がお買い上げ時の設定に戻ります。 [設定値リセット]を実行しても、画像は削除されません。

1 MENU→ [セットアップ] → [設定値リセット] →OKを選ぶ。

- 設定値リセット中は電源が切れないようにご注意ください。
- 以下の設定はリセットされません。
 - [日時設定]
 - [エリア設定]
 - [個人顔登録]で登録されている顔
 - [AF微調整]

か撮

フォーマット

メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機で初めてお使いに なる場合は、まず、本機でフォーマットすることをおすすめします。フォーマットす ると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことは できません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。

1 MENU→ [セットアップ] → [フォーマット] →OKを選ぶ。

- フォーマットすると、プロテクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せま
- フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はメモリーカードを抜かないでくださ
- メモリーカードのフォーマットは本機で行ってください。パソコンでメモリーカードのフォー マットを行うと、フォーマット形式によってはメモリーカードが使えなくなることがあります。
- バッテリー残量が1%以下のときは、フォーマットできません。

ファイル番号

ファイル番号の付けかたを変更します。

1 MENU→ [セットアップ] → [ファイル番号] →希望の設定を選ぶ。

	·本平	フー / 乗りたけも… 井末 0000 + ネコー / 乗りたはけて
 ♥	連番	ファイル番号をリセットせず、9999までファイル番号を続ける。
	リセット	以下の場合にファイル番号をリセットし、0001から番号を付ける。 同一フォルダー内にファイルが存在している場合は、その続きから
		始まる。
		• 保存フォルダーの形式が変更された場合
		• フォルダー内の全画像が削除された場合
		• メモリーカードを交換した場合
		• メモリーカードをフォーマットした場合

フォルダー形式

撮影した静止画は、メモリーカード内のDCIMフォルダーの下に自動生成されたフォ ルダーに保存されます。そのフォルダー名の付けかたを変更します。

1 MENU→ [セットアップ] → [フォルダー形式] →希望の設定を選ぶ。

<	標準形式	フォルダー名が、フォルダー番号+MSDCFになる。 例:100MSDCF
	日付形式	フォルダー名が、フォルダー番号+年月日(西暦下1桁月日4桁)に
		なる。 例:10010405(100フォルダー、2011年4月5日)

ご注意

• 動画のフォルダー形式は、「フォルダー番号+ANV01」で固定されます。

撮影フォルダー選択

標準形式フォルダーを選択時、フォルダーが2つ以上存在する場合は、撮影した静止画を保存するフォルダー (撮影フォルダー)を選べます。

1 MENU→ [セットアップ] → [撮影フォルダー選択] →希望のフォルダー を選ぶ。

- 日付形式フォルダー設定中は、撮影フォルダーを選べません。
- 動画(MP4)ファイルも、選択した静止画用フォルダーと同じ番号の動画用フォルダーに記録されます。

フォルダー新規作成

メモリーカードの中に新しいフォルダーを作成します。

画像は、違うフォルダーを選ぶか、更に新しいフォルダーを作成するまで、そのフォル ダーに記録されます。

1 MENU→ [セットアップ] → [フォルダー新規作成]を選ぶ。 既存番号+1のフォルダーが作成される。

- 同じ番号の静止画用のフォルダーと動画用のフォルダーが同時に作られます。
- 他機で使用していたメモリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に新しいフォルダーを作 成する場合があります。
- 1つのフォルダー番号に記録できる画像は最大4000枚です。フォルダー容量を超えると、自動的 に新しいフォルダーが作成されます。

管理ファイル修復

パソコンでファイルを操作したなどの原因で、画像を管理しているファイルに何らかの異常が発生すると、メモリーカード内の画像が再生できなくなります。 そのような場合に管理ファイルの修復を行います。

1 MENU→ [セットアップ] → [管理ファイル修復] →OKを選ぶ。 管理ファイル修復の画面になる。 終わるまでそのままお待ちください。

ご注意

• 充分に充電したバッテリーをお使いください。残量の少ないバッテリーを使用して行うと、データを破損するおそれがあります。

メモリーカード残量表示

現在撮影できる動画の撮影可能時間を表示します。静止画の枚数も表示されます。

1 MENU→ [セットアップ] → [メモリーカード残量表示]を選ぶ。

アップロード設定

市販のEye-Fiカードを使うときに、アップロード機能を使うかどうか設定します。 Eye-Fiカードがカメラに入っているときのみ表示されます。

1 MENU→ [セットアップ] → [アップロード設定] →希望の設定を選ぶ。

<	入	アップロード機能を使用する。
		通信状態によって、画面上のアイコンが変わる。
		奇機中で、送信画像が無い
		膏√↑ 接続中
		膏▮アップロード待機中
		膏↑アップロード中
		る ロエラー発生
	切	アップロード機能を使用しない。

- Eye-Fiカードはアメリカ、カナダ、日本、EUの一部の国で販売しています(2011年3月現在)。
- Eve-Fiカードに関する問い合わせは、その製造者・販売者に直接ご確認ください。
- Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお 使いください。
- 飛行機の中ではEye-Fiカードを本機に入れないでください。入っている場合は[アップロード設定]を[切]にしてください。アップロード機能が[切]になっていると画面上に □ のFが表示されます。

Eye-Fiカードを使って画像を転送する

- 1 Eye-Fiカードに無線LANアクセスポイントや転送先などを設定する。 詳しくはEye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2 設定が終了したEye-Fiカードをカメラに入れ、撮影する。 撮影した画像が、無線LANにより自動的にパソコンなどに送信される。


- 新しいEye-Fiカードを初めて使うときは、カードをフォーマットする前に、カードに書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコンにコピーしてください。
- Eye-Fiカードは、ファームウェアを最新版にバージョンアップしてからお使いください。 バージョンアップについて詳しくは、 Eye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- アップロード中は、パワーセーブ機能は働きません。
- 窗∎(エラー発生)が表示された場合は、メモリーカードを抜き差しするか、電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、Eve-Fiカードが壊れている可能性があります。
- 無線LANの通信は他の通信機器の影響を受けることがあります。通信状態が良くないときは、接続先のアクセスポイントに近づいてください。
- アップロードできるファイルについては、Eye-Fiカードに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本機はエンドレスモードに対応していません。Eye-Fi を使用する前に、エンドレスモードは必ず オフに設定してください。

テレビで見る

本機の画像をテレビで見るには、HDMIケーブル(別売)とHDMI端子のあるハイビジョンテレビが必要です。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 1 本機とテレビの電源を切る。
- 2 本機とテレビをHDMIケーブル(別売)で接続する。
- 3 テレビの電源を入れ、入力切り換えをする。
- 4 本機の電源を入れ、▶(再生)ボタンを押して再生モードにする。

撮影した画像がテレビに表示される。コントロールホイールで画像を選ぶ。



ご注意

- 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- HDMI接続時は、動画撮影中および動画再生中のみ音声が出力されます。
- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いください。
- 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因になります。
- HDMI接続時はピーキングが表示されません。

賞ブラビア プレミアムフォトについて

本機は "ブラビア プレミアムフォト" に対応しています。"ブラビア プレミアムフォト" に対応したソニー製テレビにHDMIケーブル(別売)で接続すると、テレビが静止画に適した画質に自動的に設定されます。写真を今までになかった感動のFull HD高画質で快適にお楽しみいただけます。詳しくは、対応テレビの取扱説明書をご覧ください。

"ブラビア プレミアムフォト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色合いの表現を可能にする機能です。

ブラビアリンクを使う

ブラビアリンク(リンクメニュー対応)のテレビをご利用の場合、HDMIケーブル(別売)で接続すると、テレビに付属のリモコンで再生操作ができます。

- 1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する。 テレビの入力が自動で切り換わり、本機の画像が表示される。
- 2 リモコンのリンクメニューボタンを押す。
- 3 リモコンのボタンで操作する。

項目	説明
スライドショー	画像を自動的に連続再生する。
1枚再生	画像を1枚ずつ再生する。
一覧表示	一覧表示画面にする。
3D鑑賞	3D対応テレビと接続して3D画像を再生する。
ビューモード	再生する画像のグルーピング方法を設定する。
削除	画像を削除する。


- HDMIケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。
- 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。また、リンクメニュー操作はお使いのテレビによって異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 他社のテレビとHDMI接続する際、テレビのリモコン操作でカメラが不要な動きをする場合は、 MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [HDMI機器制御] \rightarrow [切]にしてください。

3D鑑賞

3Dスイングパノラマ撮影した画像を、3D対応テレビで見るときに設定します。

- 1 本機と3D対応テレビをHDMIケーブル(別 売)で接続する。
- 2 MENU→ [再生] → [3D鑑賞] →OKを 選ぶ。

撮影した3Dパノラマ画像がテレビに表示される。 [標準][ワイド]選択時は、コントロールホイール の中央を押すとスクロール再生になる。



ご注意

- 3D鑑賞時は3D画像のみ表示されます。
- 本機と接続機器の出力端子同士での接続はしないでください。映像や音声が出力されません。
 また、故障の原因になります。
- 一部の機器では、3D出力できない、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- 本機側はHDMIミニ端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプのHDMIケーブルをお使いく ださい。

貸3D以外の画像をテレビで見るには

[3D鑑賞]を選ぶと、3D画像のみテレビに表示されます。

3D以外の画像を見るには、コントロールホイールの下を押して[3D鑑賞]を終了してください。

3D表示に戻すには、再度コントロールホイールの下を押します。

一覧表示にしたい場合は、MENU→ [再生] → [一覧表示]を選んでください。

パソコンを使う

本機で撮影した画像をいっそうご活用いただくために、CD-ROM(付属)には以下のソフトウェアが収録されています。

- [Image Data Converter]
- [PMB] (Picture Motion Browser)

ご注意

- 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。
- 同じソフトウェアをすでにインストールしているパソコンで、付属のCD-ROMのバージョンより小さい番号をご使用の場合は、付属のCD-ROMからもインストールしてください。

パソコンの推奨環境(Windows)

付属ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨 環境が必要です。

OS (工場出荷時にインストールされてい ること)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1
「PMB」使用時	CPU: Intel Pentium Ⅲ 800 MHz以上 (HD動画再生・編集時はIntel Core Duo 1.66 GHz 以上、Intel Core 2 Duo 1.66 GHz以上、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz以上(HD FX/HD FH)、Intel Core 2 Duo 2.40 GHz以上(HD PS)) メモリー: 512 MB以上(HD動画再生・編集時は 1 GB以上) インストール時に必要なハードディスク容量: 約500 MB ディスプレイ: 1024×768ドット以上
「Image Data Converter Ver.4」使用時	CPU/メモリー : Pentium 4以上/1 GB以上 ディスプレイ: 1024×768ドット以上

^{* 64}bit版は除きます。ディスク作成機能のご使用には、Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 以上が必要です。

パソコンの推奨環境(Macintosh)

付属ソフトウェアを使ったり、USB接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨 環境が必要です。

OS(工場出荷時にインストールされてい	USB接続: Mac OS X(v10.3 ~ v10.6)
ること)	USB接続:Mac OS X(v10.3 ~ v10.6) 「Image Data Converter Ver.4」:Mac OS X
	v10.5/Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
[Image Data Converter Ver.4]使用時	CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duoな
	どのインテルプロセッサー
	どのインテルプロセッサー メモリー:1 GB以上を推奨
	ディスプレイ :1024×768ドット以上

- 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を接続している場合、同時に使用するUSB機器によっては、 本機が動作しないことがあります。
- Hi-Speed USB (USB2.0)のため、対応のUSBインターフェースに接続すると、高速な転送 (hi-speed転送)が行えます。
- パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリーブ機能から復帰しても、通信状態が復帰 できないことがあります。

から探

ソフトウェアを使う

インストールする(Windows)

コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

1 パソコンの電源を入れた状態で、CD-ROM (付属)をCD-ROMドライブに入れる。

インストール画面が表示される。

- インストール画面が表示されないときは、[コンピュータ] (Windows XPでは[マイコンピュータ]) → (SONYPMB) → [Install.exe]の順にダブルクリックする。
- 自動再生画面が表示される場合は、「Install.exeの実行」を選択し、画面の指示に従ってインストールする。

2 [インストール]をクリックする。

「Image Data Converter」と「PMB」にチェックが入っていることを確認して、画面の表示に従ってインストールする。

- 画面の指示に従ってカメラとパソコンを接続する(184ページ)。接続しないと画面の取り込み機能などが使えない場合もある。
- パソコンの再起動が必要な場合もある。再起動を求める画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動する。
- 使用環境によって、DirectXが引き続きインストールされることがある。

3 インストール後、パソコンからCD-ROMを取り出す。

下記のソフトウェアがインストールされ、デスクトップにショートカットが表示される。

「Image Data Converter」 「PMB」 「PMBランチャー」 「PMBヘルプ」

ご注意

- 「PMB」をすでにインストールしているパソコンで、付属のCD-ROMのバージョンより小さい番号をご使用の場合は、付属のCD-ROMからもインストールしてください。
- お使いのパソコンに、すでにバーション5.0.00未満の「PMB」がインストールされている場合は、 本機に付属のCD-ROMから「PMB」をインストールすると、一部ご使用いただけなくなる機能が あります。
- あわせてインストールされる「PMBランチャー」から「PMB」や他の様々なソフトウェアを起動で きるようになります。「PMBランチャー」の起動には、デスクトップ上の ダブルクリックします。

インストールする(Macintosh)

コンピュータの管理者権限でログオンした状態で行ってください。

- 1 Macintoshの電源が入った状態で、CD-ROM (付属)をディスクドライブに入れる。
- 2 CD-ROMアイコンをダブルクリックする。
- 3 [MAC]フォルダーの中の[IDC_INST.pkg]を任意のフォルダーにコピー する。
- 4 コピー先のフォルダーの中の[IDC_INST.pkg]をダブルクリックする。 以降、画面の指示に従ってインストールを進め、完了する。

「Image Data Converter」を使う

次のことなどができます。

- RAW画像を、トーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集
- ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調整
- 表示、編集した静止画をパソコンに保存 RAWデータのまま保存する方法と、汎用ファイルフォーマット形式で保存する方 法があります。
- 本機で撮影したRAW画像/JPEG画像の表示、比較
- 5段階でランク付け
- カラーラベルの設定など

賞詳しい使いかたはヘルプをご覧ください

[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [Image Data Converter] \rightarrow [^ルプ] \rightarrow [Image Data Converter Ver.4]

から探すし

「PMB」を使う

次のことなどができます。

- 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示
- パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲覧
- 静止画の補正(赤目補正など)、プリント、メール送信、撮影日時の変更
- 画像に日付を挿入して保存、印刷
- パソコンに取り込んだAVCHDビュー動画から、ブルーレイディスク、AVCHDディスクまたは、DVD-Videoディスクを作成(ブルーレイディスク、DVD-Videoディスクの初回作成時は、インターネット接続環境が必要です)。AVCHDビュー動画とは、[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして撮影した動画です。

ご注意

- 「PMB」は、Macintoshには対応しておりません。
- [記録設定]を[60p 28M (PS)] / [60i 24M (FX)] / [24p 24M (FX)]にして撮影した動画は、「PMB」でのAVCHDディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。 そのままの画質で保存したいときはブルーレイディスクに保存してください。

貸詳しい使いかたは「PMBヘルプ」をご覧ください

デスクトップ上の \bigcirc (PMB $^$ ルプ)をダブルクリック、または[スタート] → [すべてのプログラム] → [PMB] → [PMB $^$ ルプ]

「PMB」のサポート情報


http://www.sony.co.jp/pmb-sj/

から探すし

本機とパソコンを接続する

- 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、 またはACアダプター AC-PW20 (別売)を 使い、本機とコンセントを接続する。
- 2 本機とパソコンの電源を入れる。
- 3 本機とパソコンを接続する。

初回接続時のみ、パソコンが本機を認識するため の作業を自動的に行います。作業が終わるまで お待ちください。



画像を取り込んで見る(Windows)

「PMB」を使うと、簡単に画像を取り込めます。
「PMB」の機能について詳しくは、「PMBへルプ」をご覧ください。

「PMB」を使わずに画像をパソコンに取り込むには

本機とパソコンを接続して自動再生ウィザードが起動したら、[フォルダを開いてファイルを表示] \rightarrow [OK] \rightarrow [DCIM]または[MP $_{ROOT}]$ をクリックして、取り込みたい画像をパソコン内にコピーしてください。

ご注意

- AVCHDビュー動画を取り込むなどの操作には「PMB」を使用してください。
- 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機のAVCHDビュー動画ファイルやフォルダーを操作した場合、画像ファイルが壊れたり、再生できなくなることがあります。パソコンから本機のメモリーカード上のAVCHDビュー動画を削除したり、コピーしたりしないでください。このような操作をした結果に対し、当社は責任を負いかねます。

画像を取り込んで見る(Macintosh)

- 1 本機とパソコンを接続したら[デスクトップ画面上の新しく認識された アイコン] → [取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリックする。
- 2 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。 ハードディスクに画像ファイルがコピーされる。
- 3 [ハードディスクアイコン] → [画像ファイル]の順にダブルクリックする。

画像が表示される。

パソコンとの接続を切断する

以下の操作を行いたいときは、1~3の手順をあらかじめ行ってください。

- USBケーブルを抜く。
- メモリーカードを取り出す。
- 本機の電源を切る。
- 1 タスクトレイの切断アイコンをダブルクリックする。
- 2 ೀ(USB大容量記憶装置デバイス) → [停止]をクリックする。
- 3 取りはずすドライブを確認して、[OK]をク リックする。



切断アイコン

ご注意

Macintosh使用時は、あらかじめメモリーカード、またはドライブのアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてください。パソコンとの接続が切断されます。

動画のディスクを作成する

本機に記録したAVCHDビュー動画からディスクを作成することができます。 AVCHDビュー動画とは、[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして撮影した動画です。

ディスクの作りかたを選ぶ

お使いの再生機器に合わせて、作りかたを選択してください。 「PMB」を使ったディスクの作りかたについての詳細は「PMBへルプ」をご覧ください。 動画をパソコンに取り込むには、184ページをご覧ください。

再生機器	作りかた	ディスクの種類
ブルーレイディスク再生機器 (ブルーレイディスクプレーヤー、プ レイステーション 3など)	「PMB」を使ってパソコンに画像を 取り込み、ブルーレイディスクを作 る。	Blu-ray
AVCHD規格対応再生機器 (ソニー製ブルーレイディスクプ	「PMB」を使ってパソコンに画像を 取り込み、AVCHDディスクを作る。	AVCHD
レーヤー、プレイステーション 3な ど)	DVDirect Express 以外のDVDライター /レコーダーを使ってAVCHDディスクを作る。	
一般的なDVD再生機器 (DVDプレーヤー、DVD再生可能な パソコンなど)	「PMB」を使ってパソコンに画像を 取り込み、標準画質(STD)のディス クを作る。	STD

ご注意

- ソニー製DVDirect (DVDライター)をお使いの場合、データの転送にはメモリーカードスロット とUSB接続が使えます。
- ソニー製DVDirect (DVDライター)を使うときは、DVDライターのファームウェアが最新版であることをご確認ください。

詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.jp/dvdirect/

から探え

貸ディスクの説明



ブルーレイディスクには、ハイビジョン画質(HD)の動画をDVD ディスクに比べ長時間記録できます。



ハイビジョン画質(HD)の動画をDVD-RなどのDVDディスクに記録して、ディスクを作成します。

• ハイビジョン画質のディスクは、ソニー製ブルーレイディスクプレーヤー、プレイステーション 3など、AVCHD規格対応再生機器で再生できます。一般的なDVDプレーヤーでは再生できません。



ハイビジョン画質(HD)の動画を標準画質(STD)に変換し、DVD-RなどのDVDディスクに記録して、ディスクを作成します。

「PMB」では以下の12cmのディスクを使えます。ブルーレイディスクについては、189ページをご覧ください。

ディスクの種類	特徴
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL	書き換えできません。
DVD-RW / DVD+RW	書き換えて再利用できます。

• 「プレイステーション 3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使いください。アップデートの詳細は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧ください。

http://www.jp.playstation.com/ps3/update/

パソコンでAVCHDディスクを作る

付属のソフトウェア「PMB」を使って、パソコンに取り込んだAVCHDビュー動画をハイビジョン画質(HD)のAVCHDディスクに作成できます。

- 1 パソコンの電源を入れ、DVDドライブに未使用のディスクを入れる。
- 2 「PMB」を起動する。
- 3 ディスクに書き込むAVCHDビュー動画を選ぶ。
- 4 (ディスク作成)をクリックして[AVCHD (HD)作成]を選ぶ。
- 5 画面の指示に従ってディスクを作成する。

ご注意

- あらかじめ「PMR |をインストールしてください。
- 以下の画像はAVCHDディスクに記録できません。
 - 静止画
 - MP4動画
- ディスク作成には時間がかかることがあります。
- [記録設定]を[60p 28M (PS)] / [60i 24M (FX)] / [24p 24M (FX)]にして撮影した動画は、「PMB」でのAVCHDディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間がかかります。 そのままの画質で保存したいときはブルーレイディスクに保存してください。

賞AVCHDディスクをパソコンで再生するには

「PMB」と同時にインストールされる「Player for AVCHD」を使って再生できます。 起動するには、[スタート] → [[] [[] [] [] [[] [] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [[] [[] [] [[] [] [[] [[] [[] [] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[[] [[] [[

パソコンの環境によっては、動画がなめらかに再生できないことがあります。

ブルーレイディスクを作るには

パソコンに取り込んだAVCHDビュー動画から、ブルーレイディスクを作成できます。 お使いのパソコンがブルーレイディスク作成に対応している必要があります。

ディスクは、BD-R(書き換え不可)、BD-RE(書き換え可)が使えます。追加記録はできません。

ブルーレイディスクを作成するには「PMB」のインストール画面で[BDアドオンソフトウェア]をインストールしてください。

インストールには、お使いのパソコンをインターネットに接続する必要があります。 詳しい操作方法については「PMBヘルプ」をご覧ください。

[60p 28M (PS)]で撮影した動画から作成したブルーレイディスクを再生するには、AVCHD規格Ver 2 0に対応した機器が必要です。

パソコンで標準画質(STD)のディスクを作る

付属のソフトウェア「PMB」を使って、パソコンに取り込んだAVCHDビュー動画を選び、標準画質(STD)のDVDディスクを作成できます。

- 1 パソコンの電源を入れ、DVDドライブに未使用のディスクを入れる。
 - 「PMB」以外のソフトウェアが自動で起動した場合は終了する。
- 2 「PMB」を起動する。
- 3 ディスクに書き込む動画を選ぶ。
- 4 「ディスク作成)をクリックして[DVD-Video (STD)作成]を選ぶ。
- 5 画面の指示に従ってディスクを作成する。

ご注意

- あらかじめ「PMB」をインストールしてください。
- MP4動画はディスクに記録できません。
- AVCHDビュー動画を標準画質(STD)に変換するため、ディスク作成に時間がかかります。
- DVD-Videoディスクを初めて作成するときは、インターネット接続環境が必要です。

パソコン以外の機器で動画ディスクを作成する

ブルーレイレコーダーやDVDライターでもディスクを作成することができます。 機器によって作成できるディスクの種類が異なります。

使用する機器		作成できる ディスクの種類
· ·	ブルーレイレコーダーを使ってブルーレイディスクや標準画質(STD)のディスクを作成する。	Blu-ray STD
	DVDirect Express以外のDVDライターを使ってAVCHDディスクまたは、標準画質(STD)のディスクを作成する。	AVCHD STD
	HDDレコーダーなどを使って標準画質(STD)の ディスクを作成する。	STD

ご注意

- 作成方法の詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ソニー製DVDirect (DVDライター)をお使いの場合、データの転送にはメモリーカードスロット とUSB接続が使えます。
- ソニー製DVDirect (DVDライター)を使うときは、DVDライターのファームウェアが最新版であることをご確認ください。

詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.jp/dvdirect/

から探

静止画をプリントする

静止画をプリントするには、下記の方法があります。

- ダイレクトプリント(メモリーカード対応プリンター使用) 詳しくは、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンを使ってプリント CD-ROM収録のソフトウェア「PMB」を使って画像をパソコンに取り込んでから、 プリントします。日付を入れてプリントできます。詳しくは、「PMBヘルプ」をご覧 ください。
- お店でプリント
 画像を撮影したメモリーカードをプリントサービス店に持参します。DPOF規格
 対応のお店でプリントするときは、再生メニューで DPOF (プリント予約)マークを
 付けて、プリントしたい画像を本機であらかじめ予約できます。

ご注意

- RAW画像はプリントできません。
- [16:9]で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れる場合があります。
- お使いのプリンターによっては、パノラマ画像は印刷できません。
- お店でプリントするときは、以下の点にご注意ください。
 - 対応しているメモリーカードの種類はお店にお問い合わせください。
 - メモリーカード用のアダプター (別売)が必要な場合があります。お店にお問い合わせください。
 - プリントサービス店をご利用前に、必ずデータのバックアップを取ってください。
 - プリント枚数の設定はできません。
 - 日付を写真に挿入したいときは、お店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- 193~199ページの項目をチェックし、本機を点検する。
- グライン バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 3 設定リセットをする(166ページ)。
- (4) 「α」オフィシャルサイトなどで確認する。 http://www.sony.jp/ichigan-e/

レンズ交換式デジタルカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなど に関する情報を掲載しています。

英語の取扱説明書のダウンロードもできます。

(English manual download service is available.)

$\lceil \alpha \rfloor$ 専用サポートサイトの最新サポート情報

(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)

http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

付属ソフトウェアのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/

- 5 ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。
- 指定宅配便での修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行います。WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

らり

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

- バッテリーの先端でロックレバーを押しながら入れてください。
- バッテリーはNP-FW50のみ使用できます。NP-FW50か確認してください。

バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源 がすぐ切れる。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

電源が入らない。

- バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

電源が切れる。

- 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に電源が切れることがあります。この場合は、電源が切れる前にメッセージが表示されます。
- 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。シャッターボタンを 半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(154ページ)。

バッテリー充電中、CHARGEランプが点滅する。

- バッテリーはNP-FW50のみ使用できます。NP-FW50か確認してください。
- 長時間使用していないバッテリーを充電すると、CHARGEランプが点滅することがまれにあります。
- ・点滅パターンは、速い点滅(約0.15秒)と遅い点滅(約1.5秒)の2種類があります。速い点滅のときは、バッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再び速い点滅をしたときは、バッテリーの異常が考えられます。遅い点滅のときは、充電に適した温度外で充電しているため、充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻れば充電を再開し、CHARGEランプは点灯になります。バッテリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行うことをおすすめします。

撮影する

ファインダーモード時、電源を入れても液晶モニターがつかない。

 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。シャッターボタンを 半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(154ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

- 視度を正しく調整してください。
- 周囲の明るさやシーンによっては、滑らかでない動きや画面のちらつき、モアレが見える場合がありますが、撮影画像には記録されません。

ファインダーに画像が映らない。

- [FINDER/LCD切換設定]が[モニター]になっています。[オート]にしてください(124ページ)。
- ファインダーに接眼してください。

電源を入れても液晶モニターがつかない。

 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。シャッターボタンを 半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブは解除されます(154ページ)。

シャッターが切れない。

- メモリーカードの誤消去防止スイッチが「LOCK」になっています。解除してください。
- メモリーカードの空き容量を確認してください。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- レンズが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください。

撮影に時間がかかる。

- ノイズ軽減処理機能が働いています(137、138ページ)。故障ではありません。
- RAWモードで撮影しています(94ページ)。RAWモードでの撮影はデータ量が大きいため、撮影に多少時間がかかる場合があります。
- オートHDR処理中です(105ページ)。

ピント(フォーカス)が合わない。

- 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離を確認してください。
- マニュアルフォーカスになっています。[フォーカス切換]を[オートフォーカス]にしてください (78ページ)。
- 光量が不足してます。
- オートフォーカスの苦手な被写体を撮ろうとしています。[フレキシブルスポット](80ページ)またはマニュアルフォーカス撮影を行ってください(78ページ)。

フラッシュ撮影ができない。

- ♦(フラッシュポップアップボタン)を押して、フラッシュ発光部を上げてください。
- 以下の撮影時は、フラッシュを使えません。
 - [連続ブラケット]
 - 「スイングパノラマ】
 - [3Dスイングパノラマ]
 - 「シーンセレクション」の「夜景] 「手持ち夜景」
 - [人物ブレ軽減]
 - 動画撮影

ワイヤレスフラッシュ撮影ができない。

内蔵フラッシュではワイヤレス機能は使えません。ワイヤレス対応のフラッシュ (別売)をご利用ください。

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い斑点が写っている。

• 空気中のほこりがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。

フラッシュの充電時間が長い。

短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、フラッシュ部が熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなることがあります。

フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被写体に届かずに暗い画像となります。また、ISO感度を変更するとフラッシュの調光距離も変化します。

正しい撮影日時が記録されない。

- 日付・時刻を合わせてください(151ページ)。
- エリア設定で現在地と異なる場所が設定されています。MENU→ [セットアップ] → [エリア 設定]で設定し直してください。

シャッターボタンを半押しすると絞り値、シャッタースピードが点滅する。

被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えています。設定し直してください。

画像が白っぽくなる(フレア)。

光のにじみが現れる(ゴースト)。

 逆光で撮影したため、レンズに余分な光が入っています。ズームレンズ使用時はレンズフードを 取り付けてください。

画像の隅が暗くなる。

フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像にフィルターやフードが写り込むことがあります。また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。この場合は「レンズ補正(周辺光量)]機能を使用することをおすすめします(139ページ)。

被写体の目が赤く写る。

- 赤目軽減モードにしてください(123ページ)。
- 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影してください。

液晶モニターに点が現れて消えない。

• 故障ではありません。これらの点は記録されません。

画像がブレる。

暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こしています。シャッタースピードが遅くなるので、三脚またはフラッシュの使用をおすすめします(75ページ)。[シーンセレクション]の[手持ち夜景](63ページ)、[人物ブレ軽減](65ページ)も効果的です。

液晶モニターやファインダー内の露出補正値が点滅する。

• 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。

画像を見る

再生できない。

- パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了してください(185ページ)。
- パソコン内の画像を本機で再生するには、「PMB」を使って画像をコピーしてください。

画像を削除する・編集する

削除できない。

画像のプロテクトを解除してください(115ページ)。

誤って消してしまった。

一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あらかじめプロテクトをかけてください(115ページ)。

DPOF指定マークが付かない。

• RAW画像にはDPOF指定マークを付けられません。

から探

パソコン

最新サポート情報は、 $\lceil \alpha \rceil$ 専用サポートサイトをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

対応しているOSがわからない。

• 「パソコンの推奨環境 | を確認してください(179 ページ)。

本機がパソコンに認識されない。

- 本機の電源が入っているか確認してください。
- バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付けてください、またはACアダプター(別売)を使用してください。
- 接続には、付属のUSBケーブルをお使いください。
- 一度パソコンと本機からUSBケーブルを抜いて再びしっかりと差し込んでください。
- 「USB接続]を「マスストレージ]にしてください(162ページ)。
- パソコンのUSB端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- USBハブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください。

画像をコピーできない。

- 本機とパソコンを正しくUSB接続してください(184ページ)。
- OSに対応した手順でコピーしてください。
- パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮影した場合、画像をパソコンへコピーできない ことがあります。本機でフォーマットしたメモリーカードで撮影してください。

画像を再生できない。

- [PMB]をお使いの場合は、[PMBヘルプ]をご覧ください。
- パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

動画を再生すると、画像や音が途切れる。

メモリーカードから直接再生すると、画像や音が途切れます。「PMB」で画像を取り込んでファイルを再生してください。

USB接続をしたときに「PMB」が自動起動しない。

パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をしてください(184ページ)。

か損ら探た

メモリーカード

本機に入らない。

• メモリーカードを入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください。

記録できない。

- メモリーカードの容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(31、110ページ)。
- 本機では使えないメモリーカードが入っています。

誤ってフォーマットしてしまった。

• フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。

プリントする

プリントできない。

RAW画像はプリントできません。RAW画像をプリントするには、付属のCD-ROMに収録されている「Image Data Converter」でJPEG画像に変換してください。

画像の色合いがおかしい。

Adobe RGBで撮影した画像を、Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21以降)に対応していないsRGB環境下のプリンターで印刷すると、低彩度な画像になります。

両端が切れてプリントされる。

- プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に横縦比が[16:9]のときは、左右が大きく切れることがあります。
- お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなしプリント機能を 解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせください。
- お店でブリントする場合は、画像の両端が切れないようにブリントできるかどうか、あらかじめ お店にお問い合わせください。

日付を入れてプリントできない。

- 「PMB |を使ってプリントすると日付挿入ができます。
- 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。 お使いのプリンターやソフトウェアがExif情報を認識できれば日付を入れてプリントできます。 対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。
- お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れてプリントできます。

その他

レンズがくもる。

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてからお使いください。

電源を入れると、「エリア/日付/時刻を設定してください」というメッセージが表示される。

バッテリーが消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま放置したため、日時の設定が失われました。バッテリーを充電して、日時を再設定してください(151ページ)。バッテリー充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式バックアップ電池が消耗している場合があるため、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

時刻設定が正しくない

• 時計あわせをやり直したり現在の日時設定を確認するときは、MENU→ [セットアップ] → [日時設定]を選びます。

撮影残り画像数が減らなかったり、一度に2枚減ったりする。

• JPEG画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズが変わるためです。

リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。

・電源スイッチが「ON」のままバッテリーを取り出したためです。バッテリーは、電源スイッチを「OFF」にして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから取り出してください。

本機が正常に作動しない。

- 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。温度が上がっているときは、いったんバッテリーを取りはずし、本機の温度が下がってからこれらの処置を行ってください。
- ACアダプター (別売)使用時は、一度電源コードを抜いて、電源を入れ直してください。それで も直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に お問い合わせください。

画面に「--E-」が表示される。

メモリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリーカードをフォーマットしてください(167ページ)。

警告表示

画面に、次のような表示が出ることがあります。

対応バッテリーをお使いください

• 指定以外のバッテリーを使用しています。

エリア/日付/時刻を設定してください

日付と時刻を設定します。長時間使用していない場合は内蔵の充電式バックアップ電池を充電してください。

電池が少ないので実行できません

イメージセンサーのクリーニングを実行するときに、バッテリー残量が少ないと実行できません。バッテリーを充電するか、ACアダプター (別売)をお使いください。

このメモリーカードは使えません フォーマットしますか?

• パソコンでフォーマットを行い、ファイルシステムが変更されています。[実行]を選んでフォーマットを行ってください。 本機で使用できるようになりますが、メモリーカード内のデータはすべて削除されます。 また、フォーマットに多少時間がかかることがあります。 それでもメッセージが出る場合は、メモリーカードを交換してください。

メモリーカードエラー

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。または、フォーマットに失敗したためです。

メモリーカードを入れ直してください

- 本機では使えないメモリーカードが入っています。
- メモリーカードが壊れています。
- メモリーカードの端子が汚れています。

このメモリーカードは正常に記録・再生できない可能性があります

本機では使えないメモリーカードが入っています。

ノイズリダクション実行中

長秒時ノイズリダクション/高感度ノイズリダクションが機能した場合、ノイズ軽減処理を行います。この間は次の撮影はできません。長秒時ノイズリダクションは切ることもできます。

表示できない画像です

• 他のカメラで撮影した画像や、パソコンで画像を加工した場合は表示できないことがあります。

レンズを認識できません 正しく装着してください

- レンズが取り付けられていない、または正しく装着されていません。レンズが付いているのに メッセージが表示される場合は、一度レンズをはずし、再度取り付けてください。また頻繁にメッセージが表示される場合は、レンズとカメラの接点端子に汚れがないかご確認ください。
- 天体望遠鏡などにカメラを取り付ける場合は、[レンズなし時のレリーズ]を[許可]にしてください(134ページ)。
- 手ブレ補正機能が作動していません。そのまま撮影できますが、手ブレ補正は機能しません。電源スイッチをいったん「OFF」にして、再度「ON」にしてください。それでも表示される場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

画像がありません

画像が記録されていないメモリーカードを再生しようとしています。

プロテクトされています

プロテクトされている画像を削除しようとしています。

DPOF指定できません

• RAW画像をDPOF指定しようとしています。

しばらく使用できません カメラの温度が下がるまでお待ちください

連続撮影したため、本機の温度が上昇しています。本機の電源を切って、本機の温度が下がり再び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。

ΠŢ

• 長時間撮影したため、カメラの温度が上がっています。撮影を終了してください。

\$...

• 本機で日付を管理できる枚数を超えています。

ERROR

本機の管理ファイルへの記録ができません。「PMB」で、すべての画像をパソコンに取り込み、メモリーカードを修復してください。

カメラエラー

本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。何度も繰り返す場合はソニーの相談窓口にお問い合わせください。

管理ファイルエラー

管理ファイルに何らかの異常が発生しています。[セットアップ]から[管理ファイル修復]を行ってください。

管理ファイルに不整合が見つかりました

修復しますか?

• 管理ファイルが破損しているため、AVCHDビュー動画の撮影、再生ができません。画面の指示 に従い修復してください。AVCHDビュー動画とは、[記録方式]を[AVCHD 60i/60p]にして撮影 した動画です。

この動画記録方式では撮影できません

• [記録方式]を[MP4]にしてください。

拡大できません

回転できない画像です

• 他のカメラで撮影した画像は、拡大や回転ができないことがあります。

画像が指定されていません

• 画像を指定せずに、削除しようとしています。

指定が変更されていません

• 画像を指定せずに、DPOFを実行しようとしています。

これ以上フォルダー作成できません

上3桁の番号が「999」のフォルダーがメモリーカード内にあります。本機でこれ以上のフォルダーを作成できません。

から探

海外で使うときは

バッテリーチャージャー (付属) やACアダプター AC-PW20 (別売) は全世界(AC100V ~ 240V・50Hz/60Hz) で使えます。ただし、地域によってはコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店などでおたずねの上、ご用意ください。

コンセント形状例	地域	変換プラグアダプター
1	主に北米	不要
$ \bigcirc \bigcirc$	主にヨーロッパ	必要

ご注意

• 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。

カラーテレビ出力方式

本機で撮影した動画をテレビで見るには、本機と同じカラーテレビ方式(NTSC)が必要です。

NTSC方式

日本、アメリカ、エクアドル、カナダ、韓国、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、台湾、中央アメリカ、チリ、バハマ、フィリピン、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ、など

PAL方式

イギリス、イタリア、インドネシア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、クウェート、クロアチア、シンガポール、スウェーデン、スイス、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、ルーマニア、など

PAL-M方式

ブラジル

PAL-N方式

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ

SECAM方式

イラク、イラン、ウクライナ、ギリシャ、フランス領ギアナ、フランス、ブルガリア、モナコ、ロシア、など

メモリーカードについて

本機で使用できるメモリーカードは、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC メモリーカードです。マルチメディアカードは使用できません。

ご注意

- パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、本機での動作を保証しません。
- お使いのメモリーカードと機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異なります。
- データの読み込み中、書き込み中にはメモリーカードを取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中にメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモリーカード本体およびメモリーカードアダプターにラベルなどを貼らないでください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 長時間使用した直後のメモリーカードは熱くなっています。ご注意ください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- SDXCカードに記録した映像は、exFATIに対応していないパソコンやAV機器などに、本機とUSBケーブルで接続して取り込んだり再生したりすることはできません。接続する機器がexFATに対応しているかを事前にご確認ください。対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示が出る場合がありますが、決して実行しないでください。内容がすべて失われます。(exFATは、SDXCカードで使用されているファイルシステムです)

"メモリースティック"について

本機で使用できるものは下記のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック"の動作を保証するものではありません。

"メモリースティック PRO デュオ" ^{1) 2) 3)} "メモリースティック PRO-HG デュオ" ^{1) 2)}	本機で使用可能です。	SONY Memory Strike PRO Doo
"メモリースティック デュオ"	本機では使用できません。	GONY World Str. Day
"メモリースティック" "メモリースティック PRO"	本機では使用できません。	SON)

¹⁾ マジックゲート搭載の"メモリースティック デュオ"です。"マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

"メモリースティック マイクロ"(別売)使用上のご注意

- 本製品は"メモリースティックマイクロ"("M2")に対応しています。"M2"は"メモリースティックマイクロ"の略称です。
- "メモリースティック マイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティック マイクロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。 デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティック マイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティック マイクロ" は小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。

使用可能な"メモリースティック"についての最新情報は、ホームページ上の「"メモリースティック"対応表」をご確認ください。

http://www.sony.co.jp/mstaiou/

²⁾ パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しています。

^{3) &}quot;メモリースティック PRO デュオ" で動画を撮影するときは、Mark2マークの付いたもののみ使えます。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

本機は"インフォリチウム"バッテリー NP-FW50のみ使用できます。それ以外のバッテリーは使えません。"インフォリチウム" バッテリー Wシリーズには ① mouthum マークがついています。

"インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を%単位で表示します。

充電について

周囲の温度が10℃~30℃の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充電ができないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間で使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- フラッシュ撮影、動画撮影などを頻繁にすると、バッテリーの消費が速くなります。
- 撮影には予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしてください。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などにぬらさないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。

バッテリーの残量表示について

• 液晶モニターの残量表示マークと%表示で確認できます。



• バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再び充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、充電完了後そのまま放置したりした場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。残量表示は目安としてお使いください。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度充電して本機で使い切り、その後本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、スライドショーを再生して、電源が切れるまで そのままにしてください。
- 本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショート等を防止するため、携帯・保管時は必ずポリ袋などに入れて金属から離してください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをお買い上げください。
- 寿命は、保管方法や使用状況、環境、バッテリーごとに異なります。

バッテリーチャージャーについて

- バッテリーチャージャー (付属)で、NP-FWタイプ以外のバッテリーを充電しないでください。指定以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけがをするおそれがあります。
- 充電したバッテリーはバッテリーチャージャーから取り出してください。そのまま取り付けていると、バッテリーの寿命を損なってとがあります。
- 付属のバッテリーチャージャーのCHARGEランプには以下の2つの点滅パターンがあります。

速い点滅・・・・・約0.15秒の点灯と消灯を繰り返す


遅い点滅・・・・・約1.5秒の点灯と消灯を繰り返す

- ・ CHARGEランブが速い点滅をしている場合は充電中のバッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付けてください。再びCHARGEランプが速く点滅した場合は、バッテリーの異常、または指定以外のバッテリーが挿入された場合が考えられます。指定のバッテリーかどうか確認してください。指定のバッテリーを挿入している場合は、一度バッテリーを抜き、新品のバッテリーなど別のバッテリーを挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合はバッテリーの異常が考えられます。
- CHARGEランプが遅い点滅をしている場合は充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲外にある場合は自動的に充電を一時止め待機状態になります。充電に適切な温度範囲に戻れば充電を再開し、CHARGEランプは点灯になります。バッテリーの充電は周囲温度が10℃~30℃の環境で行うことをおすすめします。
- お買い上げ直後や長期間バッテリーを放置した場合、一度目の充電ではCHARGEランプが速い点滅になる場合があります。その場合は一度バッテリーをバッテリーチャージャーからはずし、再度充電してください。
- 充電終了直後またはそれに近い状態のバッテリーを未使用のまま、何度も充電を繰り返さないでください。バッテリーの性能に影響します。
- バッテリーチャージャーが汚れていると正常に充電できないことがあります。乾いた布などで汚れを拭き取ってください。

マウントアダプターについて

マウントアダプター (別売)を使うと、Aマウントレンズ(別売)も本機に取り付けられます。

詳しくはマウントアダプターの取扱説明書をご覧ください。



マウントアダプターの種類によって使用できる機能が異なります。

機能	LA-EA1	LA-EA2
オートフォーカス	SAM、SSMレンズでのみ可能*	可能
AF方式	コントラストAF	位相差AF
フォーカス切換	レンズ側の操作スイッチで切り 換え	SAMレンズ: レンズ側の操作ス イッチで切り換え SSMレンズ: レンズ側の操作ス イッチで切り換え、レンズ側ス イッチがAFのときのみメニュー でも設定可能 それ以外のレンズ: メニューで のみ設定可能
オートフォーカスエリア	以下の中から設定可能 (マルチ/中央重点/フレキシブル スポット)	以下の中から設定可能 (ワイド/中央に固定/ローカル)
オートフォーカスモード	シングル固定	以下の中から設定可能 (シングル/コンティニュアス)

^{*} Aマウントレンズ装着時のオートフォーカスは、Eマウントレンズ装着時より遅くなります。 (約2秒〜約7秒(当社測定条件に基づいて撮影した場合)。被写体や撮影時の明るさなどにより変わる場合があります。)

マウントアダプターの種類によって、[オートフォーカスエリア]で選べる設定が異なります。

LA-EA1	
(マルチ)	25個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを 自動的に決定する。
[] (中央重点)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。
(フレキシブルスポット)	コントロールホイールの上下左右を使ってフォーカスエリアを移動させ、小さな被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。
LA-EA2	
[](ワイド)	15個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを 自動的に決定する。
**・・・・・・・(中央に固定)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15個のフォーカスエリアからピントを合わせるフォーカスエリア をコントロールホイールで選ぶ。

ご注意

- お使いいただけないレンズや、オートフォーカスできないレンズもあります。レンズの互換性は、 「α」専用サポートサイトでご確認ください。 http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
- マウントアダプダー使用中に動画を撮影するとき、オートフォーカスはシャッターボタンを半押しして行ってください。
- Aマウントレンズ使用時はAF補助光は発光しません。
- 動画記録中はカメラやレンズの作動音、操作音などが記録されてしまうことがあります。
 MENU→ [セットアップ] → [動画音声記録] → [切]で音声を記録しないように設定できます。
- お使いのレンズや被写体によっては、ピント合わせに時間がかかったりピントが合いにくい場合があります。
- 内蔵フラッシュの光がレンズでさえぎられる場合は、別売のフラッシュ (HVL-F20AMを除く)を 付けて撮影することをおすすめします。

から探すし

AVCHD規格について

「AVCHD」規格は、高効率の圧縮符号化技術を用いて、1080i方式¹⁾や720p方式²⁾の HD (ハイビジョン)信号を記録するハイビジョンデジタルビデオカメラ用に開発された規格です。映像圧縮にはMPEG-4 AVC/H.264方式を、音声にはドルビーデジタル方式、または、リニアPCM方式を採用しています。

MPEG-4 AVC/H.264方式は、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を持った優れた方式です。この方式により、8cmDVDディスク、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、メモリーカードなどにデジタルビデオカメラの高画質なハイビジョン映像信号を記録することができます。

ハイビジョン画質(HD)で記録したディスクはAVCHD規格対応機器でのみ、再生できます。DVDプレーヤーやDVDレコーダーはAVCHD規格に非対応のため、ハイビジョン画質(HD)で記録したディスクを再生できません。また、これらの機器にAVCHD規格で記録したハイビジョン画質(HD)のディスクを入れた場合、ディスクの取り出しができなくなる可能性があります。

本機での記録・再生について

本機ではAVCHD規格に基づき、以下の仕様でHD (ハイビジョン)記録ができます。

映像³⁾: 1080 60i対応機

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i、1920×1080/60p、1920×1080/24p

1080 50i対応機

MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i、1920×1080/50p、1920×1080/25p

音声:ドルビーデジタル2ch 記録メディア:メモリーカード

^{1) 1080}i 有効走査線数1080本、インターレース方式のハイビジョン規格

²⁾ 720p 有効走査線数720本、プログレッシブ方式のハイビジョン規格

³⁾ 本機は、上記以外のAVCHD規格で記録されたデータの再生には対応していません。

から探すし

本体のお手入れについて

カメラ本体の清掃

- レンズ信号接点などマウントの内側にある本機の内部の部品には触れないでください。マウント内側のほこりは市販のブロアー*で吹き飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は163ページをご覧ください。
 - * スプレー式のブロアーは故障の原因となりますので使用しないでください。
- その他、本体表面の清掃は、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた あと、からぶきします。 本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるの で、以下はで使用にならないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
 - 上記が手についたまま本機を扱うこと
 - ゴムやビニール製品との長時間の接触

レンズの清掃

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。
- レンズ面を清掃するときは、市販のブロアーでほこりなどを取り除いてください。 汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込 ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レンズクリーナーを 直接レンズ面にかけないでください。

ア行	画面表示15
アイスタートAF 135	画面表示切換(DISP) 49
赤目軽減発光 123	カラーフィルター100
アップロード設定174	管理ファイル修復172
一覧表示 60,113	強制発光75
色温度 100	記録設定97
色空間 132	記録方式96
インストール 181	クリーニングモード163
後幕シンクロ 75	クリエイティブスタイル108
エリア設定 152	クリエイティブスタイルセット 41
オートHDR 105	グリッドライン127
オートフォーカス 78	警告表示 200
オートフォーカスエリア80	高感度ノイズリダクション 138
オートフォーカスモード81	個人顔登録85
オートレビュー126	困ったときは192
おまかせオート 61	コンティニュアス81
おまかせオート撮影 61	コントラスト 42, 109
おまかせシーン認識 27,61	コントロールダイヤル20
音量設定 117	コントロールホイール18
カ行	サ行
回転 114	再生29
顔検出 84	再生ズーム30
拡大 30,116	彩度 42, 109
拡大再生 30	削除 31,110
各部の名前12	撮影27
画質94	静止画27
カスタム 149	動画27
カスタムキー設定147	撮影フォルダー選択170
カスタムセット 46	サマータイム151
カスタムホワイト	シーンセレクション63
バランス 38, 101	自動発光75
画像サイズ91	絞り 73
画面色 157	絞り優先73

索引

シャーノネス 42, 109) tt-	103
シャッタースピード 72	テレビで見る	176
シャッタースピード優先72	電子先幕シャッター	136
シングル 81	動画音声記録	142
人物ブレ軽減65	ドライブモード	. 53
水準器 49	トリプルダイヤルコントロール	. 32
スイングパノラマ 66		
スクロール再生67	ナ行	
スポーツ 63	ナビゲーションボタン	
スポット 102	日時設定	151
スマイルシャッター86	八行	
スライドショー111	・・・・ バージョン表示	164
スローシンクロ 75	パソコン	
接続	推奨環境	
テレビ 176	発光禁止	
パソコン 184	パノラマ	
設定値リセット 166	パノラマ撮影方向	
セットアップ25	パワーセーブ	
セルフタイマー 56	ピーキング色	
セルフタイマー(連続) 57	ピーキングレベル	
操作音 150	ピクチャーエフェクト	
速度優先連続撮影 55	ピクチャーエフェクトセット	
測光モード102	被写体追尾	
ソフトウェア 181	美肌効果	
ソフトキー 19	ビューモード	112
	表示形式	
夕行	ファイル番号	
ダイヤル/ホイールロック 121	ファインダー明るさ	156
ダイレクトマニュアル フォーカス 79	ファンクションセット設定	146
ジョーグス	風音低減	143
中央重点 35, 80, 102	風景	
調光補正103	フォーカス切換	
最秒時ノイズリダクション 137	フォーカスセット	
ディスク作成 186	フォーマット	
手ブレ補正133	フォルダー形式	169
手持ち夜景 64	フォルダー新規作成	

ブラケット58	ラ行
フラッシュモード 75	ライブビュー表示 125
ブラビアリンク 177	ライブビュー優先49
プリント 191	リモコン 59
プリント指定 118	レンズなし時のレリーズ134
フレキシブルスポット	レンズ補正(周辺光量)139
プレシジョンデジタルズーム 83	レンズ補正(倍率色収差)140
プログラムオート74	レンズ補正(歪曲収差)141
プログラムシフト 34,74	連続撮影54
プロテクト 115	連続ブラケット58
ヘルプガイド表示 153	露出補正 34,52
ポートレート 63	露出補正セット34
ホワイトバランス99	
ホワイトバランスセット37	ワ行
	ワイド画像158
マ行	ワイヤレス75
マクロ	アルファベット順
マニュアルフォーカス	AdobeRGB 132
マニュアル露出	AEL
マルチ 35, 80, 102	AELボタン 47
メニュー	AF/MFコントロール
明るさ・色あい24	AF/MFボタン48
画像サイズ23	AF補助光 122
カメラ 23	AVCHD 96, 211
再生	BULB撮影71
撮影モード	DISP 49
セットアップ	DISPボタン(背面モニター) 89
メニュー呼び出し先	DMF
メモリーカード	DPOF指定118
メモリーカード残量表示	DRO/オートHDR 104
モニター明るさ 155	Dレンジオプティマイザー 104
ヤ行	Dレンジセット 39
夜景64	Eye-Fiカード
夜景ポートレート	FINDER/LCD切換設定 124
夕景	HDMI解像度 160
横縦比	HDMI機器制御 161

mage Data Converter	1	82
SO感度		98
JPEG		94
Macintosh	1	82
MFアシスト	1	30
MFアシスト時間	1	31
MP4		96
PMB	1	83
PMBランチャー	1	81
RAW		94
RGB	1	32
JSB接続	1	62
Windows	1	81
記号・数字順		
3D鑑賞	1	78
 3Dスイングパノラマ		

ライセンスに関する注意

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアである [C Library]、「zlib」、「libjpeg」が搭載されております。 当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license3.pdf」をご覧ください。「C Library」、「zlib」、「libjpeg」の記載(英文)が収録されています。

本製品は、MPEG LA, LLC.がライセンス活動を行っているAVC PATENT PORTFOLIO LICENSEの下、次の用途に限りライセンスされています:

- (i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4 AVC規格に合致したビデオ信号(以下、AVC VIDEOといいます)にエンコードすること。
- (ii) AVC Video (消費者が個人的に非営利目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデコードすること。なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プロモーション、商業的に利用することに関する詳細な情報につきましては、MPEG LA, LLC,のホームページをご参照ください。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします)または、GNU Lesser General Public License (以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

ソースコードは、Webで提供しております。

ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.sonv.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license2.pdf」をご覧ください。「GPL」、「LGPL」の記載(英文)が収録されています。

PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.com/